

**WYKAZ CZĘŚCI**

1. misa paleniska
2. osłona paleniska
3. nogi długie
4. nogi krótkie
5. półka
6. oś
7. kółka
8. przegroda na butelki
9. rożen
10. podgrzewacz
11. ruszt
12. uchwyt

MONTAŻ

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne.

Do miski paleniska, od strony uchwytu (12) wyciętego w misie paleniska, przymocować dłuższe nogi (3).

Po przeciwnej stronie miski przymocować krótsze nogi (4).

Przez dolne otwory w krótszych nogach przełożyć oś, na gwintowane części osi włożyć kółka, całość skrócić nakrętkami.

Zamocować półkę do nóg.

Przegrody na butelki przymocować do nóg.

Do miski paleniska przymocować osłonę paleniska, uprzednio zaginając jej końce tak aby pasowały do kształtu miski.

W celu zwiększenia stabilności całej konstrukcji zaleca się odpowiednio mocne dokręcenie nakrętek trzymających kółka.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwac i nie przenosić podczas pracy - ryzyko poparzenia!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!

UWAGA! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Ze względów bezpieczeństwa ruszt do pieczenia należy zawsze przenosić za pomocą dwóch uchwytów.

Używając grilla po raz pierwszy, po rozpaleniu należy odczekać ok. 30 min. zanim rozpocznie się grillowanie.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Maksymalnie obciążenie rusztu: 2 kg.

Maksymalne obciążenie rożna: 1,5 kg.

Wymiary grilla: 86 x 35 x 85 [cm]

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego rusztu chwycić przez rękawice ochronną, nigdy nie chwycić nieosłoniętą dłoń.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność miski paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź miski paleniska.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.

Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska