

**WYKAZ CZĘŚCI**

1. misa paleniska - 1 szt.
2. uchwyt - 1 szt.
3. ruszt z drutu stalowego - 1 szt.
4. uchwyt rusztu - 1 szt.
5. osłony miski paleniska - 2 szt.
6. półka z drutu stalowego - 1 szt.
7. nogi boczne - 2 szt.
8. noga przednia - 1 szt.
9. oś - 1 szt.
10. kółka - 2 szt.
11. rożen - 1 szt.
12. półka dolna - 1 szt.
13. zestaw śrub i nakrętek do montażu grilla

MONTAŻ

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne.

Sprawdzić czy zawartość opakowania zgadza się z wykazem części.

Do miski paleniska przykręcić za pomocą śrub wszystkie trzy nogi. Otwory do zamocowania uchwytu powinny znaleźć się po przeciwnej stronie niż kółka. W dolnej części nóg za pomocą śrub i nakrętek zamocować półkę dolną. Zwrócić uwagę aby łby śrub umieścić we wgłębieniach wokół otworów. Przez otwory w dwóch nogach przełożyć oś i przymocować do niej, za pomocą nakrętek kółka.

Do miski paleniska zamocować uchwyt.

Skręcić połowy osłony bocznej paleniska, wykorzystać do tego celu otwór położony bliżej górnej krawędzi osłony. Zamocować osłonę do miski paleniska.

W otworach miski paleniska zamocować ruszt, a na obrzeżu półkę.

Do rusztu zamontować uchwyt z drutu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwając i nie przenosząc podczas pracy - ryzyko poparzenia!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!

UWAGA! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Maksymalne obciążenie rusztu: 1,5 kg.

Maksymalne obciążenie rożna: 1,0 kg.

Wymiary grilla: średnica 52 x 80 [cm]

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego rusztu chwytać przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytać nieosłoniętą dłonią.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność miski paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź miski paleniska.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpalce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpalke. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.

Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

TOYA S.A. ul. Sołtysovicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska