

74400



OKULARY SPAWALNICZE

Charakterystyka wyrobu

Okulary spawalnicze składają się z oprawy, ramki na szybki wewnętrzne, odchylanej ramki na filtry spawalnicze oraz taśmy tekstylno-gumowej. Oprawę okularów wykonano z miękkiego i elastycznego materiału dopasowującego się do kształtu głowy. Odchylana ramka jest wyposażona w dwa uchwyty do montowania filtrów spawalniczych o średnicy 50mm. Filtry są montowane za pomocą specjalnych pierścieni.

Okulary nie mogą być używane do ochrony oczu podczas spawania za pomocą łuku elektrycznego lub do ochrony oczu przed promieniowaniem laserowym.

Użytkowanie

Przed rozpoczęciem pracy czyste, nieuszkodzone okulary nałożyć na twarz. Gumkę zabezpieczającą założyć na tył głowy. W razie potrzeby skrócić lub wydłużyć gumkę przesuwając ją w otworach mocujących.

Uszkodzone (np. pęknięte, porysowane, trwale zanieczyszczone) okulary nie nadają się do dalszego użytku – należy je wymienić na nowe. Pęknięte lub z odpryskami filtry i szybki należy wymienić na nowe. Zabronione jest używanie okularów z uszkodzonymi filtrymi.

Czyszczenie i konserwacja

Po ukończonej pracy okulary wyczyścić miękką, wilgotną szmatką. Większe zabrudzenia usuwać za pomocą wody z dodatkiem mydła lub detergentu. Następnie wytrzeć do suchą miękką szmatką. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, benzyn, olejów itp. środków.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym.

Ochrona środowiska

Uszkodzone, zużyte okulary umieszczać w pojemnikach na odpady z tworzyw sztucznych. Filtry i szybki umieszczać w pojemnikach na odpady szklane.

Producent – upoważniony przedstawiciel:
TOYA S.A., 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15

I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W A N I A