

**WYKAZ CZĘŚCI**

1. miska paleniska na węgiel drzewny - 1 szt.
2. osłony paleniska - 2 szt.
3. ruszt z drutu stalowego - 1 szt.
4. nóżki - 3 szt.
5. zaślepki do nóżek - 3 szt.
6. komplet śrub i nakrętek potrzebnych do montażu grilla
7. uchwyt rusztu
8. ramka z drutu

MONTAŻ

Ze względu na ryzyko skażenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne.

Sprawdzić czy zawartość opakowania zgadza się z wykazem części.

Mocno i pewnie przykręcić śrubami nóżki do miski paleniska.

Do nóżek przykręcić ramkę z drutu.

Na nóżki założyć zaślepki.

Obie połówki osłony paleniska skrócić śrubami i skrócone wsunąć zaczepami w otwory w misce paleniska.

W zaczepach osłony zamocować ruszt.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj i nie przenoś podczas pracy - ryzyko poparzenia!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!

UWAGA! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Mocno i pewnie skrócone śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Maksymalnie obciążenie rusztu: 0,7 kg.

Wymiary grilla: średnica 35 x 46 [cm]

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego rusztu chwycić przez rękawice ochronną, nigdy nie chwycić nieosłoniętą dłonią.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa

niż pojemność miski paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź miski paleniska.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.

Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska