


79893



| NO.   | NR SAP   | NAME              | NAZWA                             |
|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 1     | Z7989301 | SWITCH AND CABLE  | WŁĄCZNIK Z KABLEM PRZYŁĄCZENIOWYM |
| 2     | Z7989302 | POWER CABLE&PLUG  | KABEL ZASILAJACY Z WTYCZKĄ        |
| 3     | Z7989303 | HANDLE CAP        | POKRYWA RĘKOJEŚCI                 |
| 4     | Z7989304 | SCREW             | ŚRUBA                             |
| 5     | Z7989305 | HANDLE            | RĘKOJEŚĆ                          |
| 6     | Z7989306 | BEHIND PUMP SHELL | POKRYWA GÓRNA POMPY               |
| 7     | Z7989307 | CORD JACKET       | ODGIĘTKA                          |
| 8     | Z7989308 | PRESSURE BUCKLE   | PIERŚCIEN ODCIĄŻKI                |
| 9     | Z7989309 | CAPACITANCE       | KONDENSATOR                       |
| 10    | Z7989310 | PRESSURE BLOCK    | ODCIĄŻKA                          |
| 11    | Z7989311 | SCREW             | ŚRUBA                             |
| 12    | Z7989312 | BEHIND COVER      | POKRYWA SILNIKA                   |
| 13    | Z7989313 | UNDER WASHER      | PODKŁADKA                         |
| 14    | Z7989314 | BEARING           | ŁOŻYSKO KULKOWE                   |
| 15    | Z7989315 | ROTOR             | WIRNIK                            |
| 16    | Z7989316 | STATOR            | STOJAN                            |
| 17    | Z7989317 | FRONT COVER       | OSŁONA STOJANU                    |
| 18    | Z7989318 | OIL SEAL          | USZCZELKA OLEJOWA                 |
| 19    | Z7989319 | IMPELLER          | WIRNIK                            |
| 20    | Z7989320 | O RING            | O-RING                            |
| 21    | Z7989321 | SCREW             | ŚRUBA                             |
| 22    | Z7989322 | PUMP SHELL        | OBUDOWA POMPY                     |
| 23    | Z7989323 | STEEL BALL        | KULKA STAŁOWA                     |
| 24    | Z7989324 | WASHER            | PODKŁADKA                         |
| 25    | Z7989325 | O RING            | O-RING                            |
| 26    | Z7989326 | BASE              | PODSTAWA                          |
| 27    | Z7989327 | SCREW             | ŚRUBA                             |
| 28    | Z7989328 | BASEBOARD         | PŁYTKA PODSTAWY                   |
| 29    | Z7989329 | SCREW             | ŚRUBA                             |
| 1-11  | Z798931A | COVER ASSEMBLY    | ZESPÓŁ POKRYWY                    |
| 12-19 | Z798932A | MOTOR ASSEMBLY    | ZESPÓŁ SILNIKA                    |