


79891



NO.	NR SAP	NAME	NAZWA
1	Z7989101	SWITCH AND CABLE	WŁĄCZNIK Z KABLEM PRZYŁĄCZENIOWYM
2	Z7989102	POWER CABLE&PLUG	KABEL ZASILAJACY Z WTYCZKĄ
3	Z7989103	HANDLE CAP	POKRYWA RĘKOJĘSCI
4	Z7989104	SCREW	ŚRUBA
5	Z7989105	HANDLE	RĘKOJĘŚĆ
6	Z7989106	BEHIND PUMP SHELL	POKRYWA GÓRNA POMPY
7	Z7989107	CORD JACKET	ODGIĘTKA
8	Z7989108	PRESSURE BUCKLE	PIERŚCIEN ODCIĄŻKI
9	Z7989109	CAPACITANCE	KONDENSATOR
10	Z7989110	PRESSURE BLOCK	ODCIĄŻKA
11	Z7989111	SCREW	ŚRUBA
12	Z7989112	BEHIND COVER	POKRYWA SILNIKA
13	Z7989113	UNDER WASHER	PODKŁADKA
14	Z7989114	BEARING	ŁOŻYSKO KULKOWE
15	Z7989115	ROTOR	WIRNIK
16	Z7989116	STATOR	STOJAN
17	Z7989117	FRONT COVER	OSŁONA STOJANU
18	Z7989118	OIL SEAL	USZCZELKA OLEJOWA
19	Z7989119	IMPELLER	WIRNIK
20	Z7989120	O RING	O-RING
21	Z7989121	SCREW	ŚRUBA
22	Z7989122	PUMP SHELL	OBUDOWA POMPY
23	Z7989123	STEEL BALL	KULKA STALOWA
24	Z7989124	WASHER	PODKŁADKA
25	Z7989125	O RING	O-RING
26	Z7989126	BASE	PODSTAWA
27	Z7989127	SCREW	ŚRUBA
28	Z7989128	BASEBOARD	PŁYTKA PODSTAWY
29	Z7989129	SCREW	ŚRUBA
1-11	Z798911A	COVER ASSEMBLY	ZESPÓŁ POKRYWY
12-19	Z798912A	MOTOR ASSEMBLY	ZESPÓŁ SILNIKA