

item number:
YT-0611



PL ZESTAW DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Używanie narzędzi ręcznych może być niebezpieczne! Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej. Używać tylko sprawnych, nieuszkodzonych narzędzi. Dobierać typ i rozmiar narzędzia do rodzaju wykonywanej pracy. Nie przeciążać narzędzi. Narzędzia chronić przed dziećmi i zachowywać ostrożność w posługiwaniu się nimi.

OBSŁUGA

Na końcówkę klucza do tłoczków zamontować odpowiedni adapter wg wykazu z tabeli.

Na adapterze zamocować odpowiedni krążek.

Klucz z zamontowanym krążkiem zainstalować w zacisku hamulcowym tak, aby trzpienie krążka trafiły w wycięcia w tłoczku.

Kręcić pokrętelem aż do ustawienia tłoczka we właściwej pozycji.

W przypadku potrzeby użycia dużej siły można posłużyć się kluczem płaskim.

Nr krążka	Zacisk przedni (F)	Zacisk tylny (R)
0	General Motors - zaciski 2 1/2"	
1	Adapter do przedniego zacisku	
2	Citroen XM, Xantia (F/R)	
3		Opel (R)
4		Ford (R), Mazda (R), Saab (R), Alfa Romeo 164 2.0 (R), Honda (R), General Motors (R)
5	Nissan Maxima	
6		Nissan Primera, VW Golf IV
7	Audi (R), Rover, Subaru (R), Ford (R), Nissan (R), Peugeot (R), Toyota (R), VW (R)	
8	General Motors - zaciski 1 7/8"	
9	General Motors - zaciski 2 1/8"	
11		Adapter do tylnego zacisku