

**YT-8302**

**YT-8303**



- PL PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY
- GB ELECTRONIC BATTERY CHARGER
- DE ELEKTRONISCHES LADEGERÄT
- RUS ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
- UA ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
- LT ELEKTRONINIS ĮKROVIKLIS
- LV ELEKTRONISKAIS LĀDĒTĀJS
- CZ ELEKTRONICKÁ NABÍJEČKA
- SK ELEKTRONICKÁ NABÍJAČKA
- HU ELEKTRONIKUS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ
- RO REDRESOR ELECTRIC
- E RECTIFICADOR ELECTRÓNICO





(PL)

1. prostownik
2. przewód zasilający z wtyczką
3. przewód ładowający z zaciskiem
4. panel sterujący

(RUS)

1. зарядное устройство (выпрямитель)
2. питательный провод со штепслем
3. зарядной провод с зажимом
4. панель управления

(LV)

1. lādētājs
2. elektīvās vads ar kontaktāku
3. lādēšanas vads ar spaili
4. vadības panelis

(HU)

1. akkumulátor töltő
2. hálózati kábel a dugasszal
3. töltő vezeték kapcsolóval
4. vezérlő panel

(GB)

1. rectifier
2. power supply cord with a plug
3. charging cord with a terminal
4. control panel

(UA)

1. зарядний пристрій
2. провід живлення зі штепслем
3. провід живлення зі зажиском
4. панель управління

(CZ)

1. nabíječka
2. původní kabel se zástrčkou
3. nabíjecí vodič se svorkou
4. ovládací panel

(RO)

1. redresor
2. cablu de alimentare cu ștecher
3. cablu de încărcare cu borne
4. panou de control

(DE)

1. Ladegerät
2. Stromversorgungsleitung mit Stecker
3. Leitung zum Laden mit Klemme
4. Bedienpanel

(LT)

1. įkroviklis
2. maitinimo laidas su kyštuku
3. krovimo laidas su gnybtu
4. valdymo panelis

(SK)

1. nabíjačka
2. privodný kábel so zástrčkou
3. nabíjací vodič so svorkou
4. ovládaci panel

(E)

1. rectificador
2. cable de alimentación con clavija
3. conductor de carga con borne
4. panel de control

2012

Rok produkcji:  
Production year:

Produktionsjahr:  
Год выпуска:

Prik výlupsku:  
Pagaminimo metai:

Ražošanas gads:  
Rok výroby:

Rok výroby:  
Gyártási év:

Anul producției utilajului:  
Año de fabricación:



Przeczytać instrukcję  
Read the operating instruction  
Bedienungsanleitung durchgelesen  
Прочитать инструкцию  
Прочитать інструкцію  
Perskaiti instrukciju  
Jālasa instrukciju  
Prečítať návod k použitiu  
Prečítať návod k obsluhe  
Olvasni utasítást  
Citești instrucțiunile  
Lea la instrucción

# 12 V

Napięcie znamionowe ładowania  
Nominal charging voltage  
Nennspannung zum Laden  
Номинальное зарядное напряжение  
Номінальна напруга заряду  
Nominal krovimo tlampa  
Nomināls uzlādēšanas spriegums  
Jmenovité nabijací napětí  
Menovité nabíjacie napäť  
Menovitá nabíjecí napětost  
Névleges töltési feszültség  
Tensiune nominală de încărcare  
La tensión nominal de carga

**2 / 6 2 / 6 / 10**  
**12 A 15 A**

Prąd ładowania  
Charging current  
Ladestrom  
Зарядный ток  
Струм заряду  
Krovimo srové  
Uzlādēšanas strāva  
Nabijecí proud  
Nabijaci prúd  
Töltőáram  
Current de încărcare  
La corriente eléctrica de carga

**6 - 200**  
**Ah**

Pojemność akumulatora  
Accumulator's capacity  
Kapazität der Batterie  
Ёмкость аккумулятора  
Смкість акумулятора  
Akumulatoriaus tilpa  
Akumulatora tilpums  
Kapacita akumulátora  
Kapacita akumulátora  
Az akkumulátor kapacitása  
Capacitate acumulator  
Capacidad del acumulador

**WET MOKRY**  
**GEL ŹELOWY**  
**AGM AGM** **WET**  
**MOKRY**

Rodzaj akumulatora  
Type of battery  
Art des Akkumulators  
Вид аккумулятора  
Вид аккумулятора  
Akumulatoriaus tipas  
Akumulatora veids  
Typ akumulátoru  
Druh akumulátora  
Az akkumulátor típusa  
Genul acumulatorului  
Tipo de acumulador



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol wskazujący na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużycie urządzeń elektrycznych są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

## UMWELTSCHUTZ

Das Symbol verweist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltschädigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, indem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfälle zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Даний символ обозначает селективний збор изношеної електрическої та електронної апаратури. Изношенные электроустановки – вторичное сырье, в связи с чем запрещается выбрасывать их в корзины с бытовыми отходами, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья и окружающей среды! Мы обращаемся к Вам с просьбой об активной помощи в отрасли экономического использования природных ресурсов и охраны окружающей среды путем передачи изношенного устройства в соответствующий пункт хранения аппаратуры такого типа. Чтобы ограничить количество уничтожаемых отходов, необходимо обеспечить их вторичное употребление, рециклинг или другие формы возврата.

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вказаний символ означає селективний збір спрацьованої електричної та електронної апаратури. Спрацьовані електропристрої є вторинною сировиною, у зв'язку з чим заборонено викидати їх у смітники з побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, що загрожують здоров'ю та навколошньому середовищу! Звертаємося до Вас з проσбою стосовно активної допомоги в галузі охорони навколошнього середовища та економічного використання природних ресурсів шляхом передачі спрацьованих електропристроїв у відповідний пункт, що займається їх переробкою/знищуванням. З метою обмеження обсягу відходів, що знищуються, необхідно створити можливість для їх вторинного використання, рециклю або іншої форми повернення до промислового обігу.

## APLIKOS APSAUGA

Simbols nurodo, kad savurtoti elektroniniai ir elektriniai įrenginiai turi būti selektiviai surenkti. Suvartoti elektriniai įrankiai, – tai antrinės žaliavos – jų negalima išmesti į namų tikio atliekų konteinerį, kadangi save sudėtė yra medžiagų pavojingų žingsnų sveikatai ir aplinkai. Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ekonominėse natūralių išteklių tvarkyme perduodant netinkamą vartotį įrankių į suvartotų elektros įrenginių surinkimo punktaus. Šalinamų atliekų kiekui apraboti yra būtinus jų pakartotinis panaudojimas, reciklinimas arba medžiagų atgavimas kitose perdirboje formose.

## VIDES AIZSARDZĪBA

Simbols rāda izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu. Izlietotas elektriskas iekārtas ir otrezējas iezīvielas – nevar būt izmestas ar mājsaimniecības atkritumiem, jo satur substances, bīstamas cilvēku veselībai un vidēi! Lūdzam aktivu palīdzību saglabāt dabisku bagātību un sargāt vidi, pasniegt izlietoto iekārtu izlietotas elektriskas ierīces savākšanas punktā. Lai ierobežot atkritumu daudzumu, tiem jābūt vēlreiz izlietotiem, pārstrādātiem vai dabūtiem atpakaļ citā formā.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol poukazuje na nutnosť separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrická zariadenia sú zdrojom druhotných surovín – je zakázané vyhazovať ich do nádob na komunálny odpad, nakoľko obsahujú látky nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tím, že opotrebované zariadenia odovzdáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzilo množstvo odpadu, je nevyhnutné ich opäťovne využiť, recykláciu alebo iné formy regenerácie.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA

Symbol poukazuje na nutnosť separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrické zariadenia sú zdrojom druhotných surovín – je zakázané vyhazovať ich do kontajnerov na komunálny odpad, nakoľko obsahujú látky nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tím, že opotrebované zariadenia odovzdáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzilo množstvo odpadu, je nutné ich opäťovne využiť, recykláciu alebo iné formy regenerácie.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos és elektronikus eszközök szelektív gyűjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések újrafelhasználható nyersanyagok – nem szabad őket a háztartási hulladékkel közölni, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítsen a természeti forráskokkal való aktív gazdálkodást az elhasznált berendezéseknek a tönkrement elektromos berendezésekkel gyűjtjő pontra történő beszállításával. Ahhoz, hogy a megsemmisítendő hulladékok memmisiégenek csökkenése érdekében szükséges a berendezések ismételt vagy újra felhasználása, illetve azoknak más formában történő visszanyerése.

## PROTEJAREA MEDIULUI

Simbolul adunării selective a utilajelor electrice și electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie primă repetată – este interzisă aruncarea lor la gunoi, deoarece conțin substanțe dăunătoare sănătății omului și dăunătoare mediului! Vă rugăm deci să aveți o atitudine activă în ceea ce privește gospodăria economică a resurselor naturale și protejarea mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocupă de asemenea utilaje electrice uzate. Pentru a limita cantitatea deșeurilor eliminate este necesară întrebunțarea lor din nou , prin recyclind sau recuperarea în altă formă.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El símbolo que indica la recolección selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. ¡Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados – se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Prostownik jest urządzeniem umożliwiającym naładowanie różnego rodzaju akumulatorów. Prostownik przekształca prąd i napięcie obecne w sieci elektroenergetycznej, na takie, które pozwala bezpiecznie naładować akumulator. Dzięki ładowaniu łatwiej zapewnić właściwą pracę akumulatora, co znacząco wydłuża okres eksploatacji akumulatora. Prostownik umożliwia naładowanie trzech rodzajów akumulatorów, tradycyjnych kwasowo - ołowiowych, tzw. akumulatorów mokrych, akumulatorów ołowiowo żelazowych, gdzie elektrolit jest w postaci żelu oraz akumulatorów AGM, w których mata z włókien szklanych unieruchamia elektrolit. Prostownik posiada zabezpieczenie przeciwzwarcie oraz zabezpieczenie przeciw przeładowaniu akumulatora.

Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

**Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.**

Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

Wskaźniki zamontowane w obudowie urządzenia nie są miernikami w rozumieniu ustawy: „Prawo o pomiarach”

## DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość	
Nr katalogowy		YT-8302	YT-8303
Napięcie sieci	[V a.c.]	230	230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50	50
Prąd sieci	[A]	1,24	1,59
Napięcie znamionowe ładowania	[V d.c.]	12	12
Prąd ładowania	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Pojemność akumulatora	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Klasa izolacji		II	II
Stopień ochrony		IPX0	IPX0
Masa	[kg]	1,3	1,9

## OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej fizycznej, czuciowej lub umysłowej zdolności, także przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowany jest nad nimi nadzór albo zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Należy sprawować nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem.

Prostownik jest przeznaczony do ładowania tylko akumulatorów kwasowo ołowiowych. Ładowanie innego rodzaju akumulatorów może doprowadzić do porażenia elektrycznego niebezpiecznego dla zdrowia i życia.

Zabronione jest ładowanie baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania!

Podczas ładowania akumulator musi znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu, zaleca się ładować akumulator w temperaturze pokojowej.

Prostownik jest przeznaczony do pracy wewnętrz pomieszczeń i zabronione jest wystawianie go na działanie wilgoci w tym opadów atmosferycznych.

Prostowniki posiadające I klasę izolacji elektrycznej muszą być podłączane do gniazdek wyposażonych w przewód ochronny. W przypadku ładowania akumulatorów znajdujących się w instalacji elektrycznej samochodu należy najpierw zacisk prostownika podłączyć do zacisku akumulatora, który nie jest podłączony do podwozia samochodu, następnie podłączyć drugi zacisk prostownika do podwozia z dala od akumulatora i instalacji paliwowej. Następnie podłączyć wtyczkę prostownika do gniazda zasilającej.

Po naładowaniu należy najpierw odłączyć wtyczkę prostownika od gniazda zasilającej, a następnie odłączyć zaciski prostownika. Nigdy nie pozostawiać prostownika podłączonego do sieci zasilającej. Zawsze wyciągać wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.

Należy przestrzegać oznaczeń bieguności prostownika i akumulatora.

Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy zapoznać się i przestrzegać instrukcje ładowania dołączone przez producenta akumulatora.

Akumulator oraz prostownik ustawiać zawsze na równej, płaskiej i twardej powierzchni. Nie przechylać akumulatora.

Przed podłączeniem wtyczki kabla zasilającego prostownika należy upewnić się, że parametry sieci zasilającej odpowiadają parametrom widocznym na tabliczce znamionowej prostownika.

Prostownik należy umieszczać możliwie daleko od akumulatora, na tyle na ile pozwalały kable z zaciskami. Nie należy przy tym nadmiernie naprężać kabli. Nie należy prostownika umieszczać na ładowanym akumulatorze lub bezpośrednio nad nim. Oparły jakie wytwarzają się podczas ładowania akumulatora mogą spowodować korozję elementów wewnętrz prostownika, co może

spowodować jego uszkodzenie.

Nie palić, nie zbliżać się z ogniem do akumulatora.

Nigdy nie należy dotykać zacisków prostownika jeśli jest on podłączony do sieci zasilającej.

Nigdy nie uruchamiać silnika podczas ładowania akumulatora.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan prostownika, w tym stan kabla zasilającego i przewodów łączących. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, nie należy używać prostownika. Uszkodzone kable i przewody muszą być wymienione na nowe w specjalistycznym zakładzie.

Przed przystąpieniem do konserwacji prostownika należy upewnić się, że została odłączona wtyczka przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.

Prostownik należy przechowywać w miejscu niedostępny dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci. Także podczas pracy należy zwrócić uwagę, aby prostownik znajdował się w miejscu niedostępny dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci.

Przed podłączeniem zacisków prostownika, należy upewnić się, że zaciski akumulatora są czyste i wolne od śladow korozji. Należy zapewnić możliwie najlepszy kontakt elektryczny pomiędzy zaciskiem akumulatora, a zaciskiem prostownika.

Nigdy nie ładować zamrożonego akumulatora. Przed rozpoczęciem ładowania przenieść akumulator w miejsce, które umożliwia całkowite rozmrzanie się elektrolitu. Nie ogrzewać akumulatora w celu przyspieszenia rozmrzania.

Nie dopuścić do wycieku płynu z akumulatora. Wyciek płynu na prostownik może doprowadzić do zwarcia i na skutek tego do porażenia elektrycznego zagrażającego zdrowiu i życiu.

## OBSŁUGA PROSTOWNIKA

### Przygotowanie akumulatora do ładowania

Należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji ładowania dostarczonych wraz z akumulatorem. W akumulatorach kwasowo-ołowiowych tzw. „typu mokrego” należy sprawdzić poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnić go wodą destylowaną do poziomu określonego w dokumentacji akumulatora. Podczas uzupełniania poziomu elektrolitu należy stosować się ścisłe do zaleceń zawartych w dokumentacji akumulatora.

Podłączyć zaciski prostownika do zacisków akumulatora, upewnić się, że zacisk prostownika oznaczony „+” jest podłączony do zacisku akumulatora oznaczonego „+” oraz, że zacisk prostownika oznaczony „-” jest podłączony do zacisku akumulatora oznaczonego „-”.

Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.

Naciśnąć i przytrzymać przez ok. 0,5 sekundy przycisk oznaczony „ON/OFF” włączone zostanie zasilanie i na wyświetlaczu będzie migał symbol „000”. Prostownik pracuje w trybie gotowości. Aby wyłączyć prostownik podczas jakiegokolwiek trybu pracy należy przytrzymać przez ok. 1 sekundę przycisk „ON/OFF”.

### Objaśnienie funkcji przycisków

„BATTERY TYPE” (w YT-8303) - pozwala na wybór rodzaju ładowanego akumulatora. Wybór jest potwierdzany zaświeceniem się diody: „GEL” - oznacza akumulator ołowiowo żelowy; „AGM” - oznacza akumulator AGM; „WET” - oznacza akumulator kwasowo ołowiowy. W przypadku wątpliwości co do rodzaju akumulatora należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu ustalenia jego typu.

„2/6/12 A SELECT” (w YT-8302); „2/6/10/15 A SELECT” (w YT-8303) - pozwala na wybór prądu ładowania w amperach, wybrana wartość będzie wyświetlana na wyświetlaczu prostownika. Prostownik rozpoczęcie ładowanie po czasie ok. 1 sekundy od wyboru wartości.

Wybierając wartość prądu ładowania, należy kierować się wskazówkami producenta akumulatora, ale poniżej prezentujemy tabelę, która pozwoli określić prąd ładowania do danej pojemności akumulatora.

Prąd ładowania	Pojemność akumulatora
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE” - przyciśnięcie tego przycisku w trybie gotowości lub podczas ładowania wyświetla aktualne napięcie akumulatora.

„12V DC OUTPUT” - przyciśnięcie tego przycisku, w trakcie pracy prostownika w trybie gotowości, spowoduje podanie napięcia na gniazdo 12 V prądu stałego znajdujące się z tyłu obudowy prostownika. Ponowne przyciśnięcie tego przycisku spowoduje odłączenie napięcia od gniazda 12 V i powrót prostownika w tryb gotowości.

### Objaśnienie znaczenia wskaźników LED

„AMP” - świeci się podczas ładowania lub pracy gniazda 12 V prądu stałego,

„VOLT” - świeci się w momencie sprawdzania napięcia akumulatora za pomocą przycisku „BATTERY VOLTAGE”,

„FAULT” - świeci się w przypadku operacji zakończonej błędem,  
 „CHARGING” - świeci się podczas procesu ładowania akumulatora,  
 „FULL” - świeci się w przypadku zakończenia procesu ładowania akumulatora,  
 „WET”, „AMG”, „GEL” - potwierdza wybór odpowiedniego typu akumulatora.

#### Komunikaty wyświetlacza LED

Komunikat	Znaczenie	Rozwiążanie problemu
000	Tryb gotowości prostownika	
CHE	Sprawdzić stan akumulatora przed rozpoczęciem procesu ładowania	
05.8	Prąd ładowania w trybie ładowania akumulatora lub prąd dostarczany do gniazda 12 V	
F01	Brak połączenia z zaciskami akumulatora; Zwarcie zacisków prostownika	Podłącz ponownie zaciski prostownika do zacisków akumulatora
F02	Odwrocona polaryzacja	Wyłącz prostownik i odłącz zaciski prostownika od akumulatora, podłącz ponownie upewniając się, że zachowano właściwą polaryzację
F03	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie aby rozpocząć ładowanie; Uszkodzone ogniwa akumulatora Podłączono akumulator 6V	Wyłącz prostownik i odłącz zaciski prostownika od akumulatora, podłącz ponownie właściwy akumulator
F04	Ustawiono niewłaściwy prąd ładowania; Zwarcie wewnętrz akumulatora	Ustawić inny prąd ładowania, jeśli komunikat będzie się powtarzał, może to oznaczać zwarcie wewnętrz akumulatora
F05	Zacisk prostownika stracił kontakt elektryczny z zaciskiem akumulatora. Prostownik zatrzymał ładowanie i emisuje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przez 25 sekund.	Sprawdzić połączenie prostownika i akumulatora.
FUL	Akumulator został naładowany. Prostownik dostarcza napięcie konserwujące mające na celu utrzymać akumulator w stanie naładowania do czasu odłączenia prostownika.	

#### Gniazdo stałoprądowe 12 V

Prostownik jest wyposażony w gniazdo stałoprądowe 12 V umieszczone z tyłu obudowy. Umożliwia zasilanie urządzeń prądem stałym o natężeniu nie większym niż 12 A. Moc urządzenie podłączanego do tego gniazda może mieć wartość maksymalnie 140 W. W trybiegotowości prostownika nacisnąć przycisk „12V DC OUTPUT”, podłączyć urządzenie do gniazda i uruchomić je postępująco zgodnie z instrukcją urządzenia.

Po skończonej pracy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazda stałoprądowego. Przycisnąć ponownie przycisk „12V DC OUTPUT”, w celu przełączenia prostownika w trybgotowości.

Wyłączyć prostownik.

#### KONSERWACJA URZĄDZENIA

Urządzenie nie wymaga żadnych specjalnych czynności konserwacyjnych. Zabrudzoną obudowę należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki lub strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa.

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić stan zacisków przewodów. Należy je oczyścić ze wszystkich śladów korozji, które mogłyby zakłócić przepływ prądu elektrycznego. Należy unikać zabrudzenia zacisków elektrolitem z akumulatora. Przyspiesza to proces korozji.

Urządzenie przechowywać w suchym chłodnym miejscu niedostępnym dla osób postronnych zwłaszcza dzieci. Podczas przechowywania należy zadbać o to, żeby kable i przewody elektryczne nie uległy uszkodzeniu.

## PROPERTIES OF THE PRODUCT

The rectifier is a device that permits to charge any kind of accumulators. The rectifier converts the current and voltage in the power network so as to guarantee a safe charging of accumulators. Charging facilitates a proper functioning of an accumulator, which significantly extends its life.

The rectifier is equipped with a short-circuit protection and an overcharge protection.

A correct, reliable and safe functioning of the device depends on its proper use, so:

**Before you proceed to operate the device, read the manual thoroughly and keep it.**

The supplier will not be held responsible for any damage resulting from the safety regulations and the recommendations indicated hereby not being observed.

The indicators in the housing of the device are not meters, as the notion is construed in the „Measurement Act”

## TECHNICAL DATA

Parameter	Measurement unit	Value	
Catalogue number		YT-8302	YT-8303
Power network voltage	[V AC]	230	230
Power network frequency	[Hz]	50	50
Power network current	[A]	1.24	1.59
Nominal charging voltage	[V DC]	12	12
Charging current	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Accumulator's capacity	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Insulation class		II	II
Protection grade		IPX0	IPX0
Mass	[kg]	1.3	1.9

## GENERAL SAFETY CONDITIONS

The device has not been designed to be used by persons (including children) of impaired physical, sensory or mental capabilities, or those who lack the necessary experience and knowledge, unless they are supervised or they have been trained in operation of the device by the safety personnel.

Preclude children from playing with the device.

The rectifier has been designed to charge exclusively lead-acid accumulators. Charging any other type of accumulators may lead to an electric shock, which is dangerous for health and life.

It is prohibited to charge non-rechargeable batteries!

During charging the accumulator must be placed in a well ventilated area. It is recommended to charge the accumulator at a room temperature.

The rectifier has been designed to be operated in interiors, and it is prohibited to expose it to humidity, including atmospheric precipitation.

Electric Insulation Class I rectifiers must be connected to sockets equipped with a protection conductor.

While charging accumulators in the electric system of a car, first the terminal of the rectifier must be connected to the terminal of the accumulator, which is not connected to the chassis of the vehicle, and then connect the other terminal of the rectifier to the chassis away from the accumulator and the fuel system. Then connect the plug of the rectifier to the power supply socket.

Once the accumulator has been charged, disconnect the plug of the rectifier from the power supply socket, and then disconnect the terminal of the rectifier.

Never leave the rectifier connected to the power supply network. Always remove the plug of the power cord from the power supply socket.

Observe the polarity indications of the rectifier and the accumulator.

Before you commence charging the accumulator, get acquainted with the charging instructions provided by the manufacturer of the accumulator and observe them.

The accumulator and the rectifier must be always placed on an even, flat and hard surface. Do not incline the accumulator.

Before you connect the plug of the power cord of the rectifier, make sure the power supply network parameters of the power supply network correspond to the parameters indicated in the rating plate of the rectifier.

The rectifier must be placed as far from the accumulator as it is permitted by the cables with terminals. Do not overstretch the cables. Do not place the rectifier on the accumulator being charged or directly above it. The fumes generated while charging the accumulator may cause corrosion of the internal components of the rectifier, which may in turn cause its damage.

Do not smoke or approach accumulators with an open flame.

Do not ever touch the terminals of the rectifier, when it is connected to the power supply network.

Do not ever start the engine while charging the accumulator.

Before each use check the conditions of the rectifier, including the conditions of the power cord and the charging conductors. Should any damage be detected, stop using the rectifier. Damaged cables and conductors must be replaced with new ones in a professional workshop.

Before any maintenance of the rectifier is executed, make sure the plug of the power cord has been disconnected from power supply socket.

The rectifier must be stored away from unauthorised persons, particularly children. Also during work make sure the rectifier is placed outside the reach of unauthorised persons, particularly children.

Before connecting the terminals of the rectifier, make sure the terminals of the accumulator are clean and free from corrosion. Provide the best possible electric contact between the terminal of the accumulator and the terminal of the rectifier.

Do not ever charge a frozen accumulator. Before you commence charging, move the accumulator to a place in which the electrolyte may totally defrost. Do not heat accumulators in order to accelerate defrosting.

Preclude any leakage from accumulators. Any leakage from the accumulator on the rectifier may cause a short-circuit and thus an electric shock, which may be dangerous for health and life.

## **OPERATION OF THE RECTIFIER**

### *Preparation of the accumulator for charging*

Get acquainted with the charging instructions provided along with the accumulator and observe them. In the case of the so called „wet” acid-lead accumulators” it is necessary to check the level of electrolyte and, if required, replenish it with distilled water to the level indicated in the documentation of the accumulator. While replenishing the level of electrolyte, observe strictly the recommendations indicated in the documentation of the accumulator.

Connect the terminals of the rectifier to the terminals of the accumulator; make sure the terminal of the rectifier marked with a „+” is connected to the terminal of the accumulator marked with a „+” and the terminal of the rectifier marked with a „-” is connected to the terminal of the accumulator marked with a „-”.

Connect the plug of the power cord to the power supply socket.

Press the „ON/OFF” button and hold it approximately 0.5 sec.; it will turn the device on, which will be indicated on the display by the „000” symbol. The rectifier is in the standby mode. In order to turn the rectifier off during any operating mode, press the „ON/OFF” button and hold it for approximately 1 sec.

### *Function of the buttons*

„BATTERY TYPE” (in YT-8303) – permits to select the kind of the accumulator being charged. The selection is confirmed with a lit diode: GEL – means a lead-gel accumulator; „AGM” – means an AGM accumulator; „WET” – means an acid-lead accumulator. In case of any doubts as to the kind of accumulator, contact the manufacturer or the seller, in order to establish the type.

„2/6/12 A SELECT” (in YT-8302); „2/6/10/15 A SELECT” (in YT-8303) – permits to select the charging current in amperes; the selected value will be indicated in the display of the rectifier. The rectifier will commence charging after approximately 1 sec. from the selection of the value.

Selecting the value of the charging current, consider the instructions provided by the manufacturer of the accumulator, but the table below will permit to roughly determine the charging current for the given capacity of the accumulator.

Charging current	Capacity of the accumulator
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE” – if this button is pressed in the standby mode or during charging, the current voltage of the accumulator is displayed.

„12V DC OUTPUT” – if this button is pressed during operation of the rectifier in the standby mode, voltage is sent to the 12 V DC socket located at the back of the housing of the rectifier. If the button is pressed again, the voltage on the 12 V DC socket is cut off and the rectifier returns to the standby mode.

### *LEDs*

„AMP” – lit during charging or operation of the 12 V DC socket,

„VOLT” – lit when the voltage of the accumulator is being checked by means of the „BATTERY VOLTAGE” button,

„FAULT” – lit in the case of an operation concluded incorrectly,

„CHARGING” – lit during the process of charging of an accumulator,

„FULL” – lit after the process of charging of an accumulator,

„WET”, „AMG”, „GEL” – confirms the selection of the type of accumulator.

### Displayed messages

Message	Meaning	Solution of the problem
000	Standby mode of the rectifier	
CHE	Check the condition of the accumulator before the process of charging commences	
05.8	Charging current in the charging mode of the accumulator or the 12 V DC socket is powered	
F01	No connection with the terminals of the accumulator; Short circuit of the terminals of the rectifier	Connect the terminals of the rectifier to the terminals of the accumulator again
F02	Reverse polarization	Turn the rectifier off and disconnect the terminals of the rectifier from the accumulator, connect them again, observing the proper polarization.
F03	The voltage of the accumulator is too low to commence charging; Damaged cells of the accumulator A 6V accumulator connected	Turn the rectifier off and disconnect the terminals of the rectifier from the accumulator, connect a proper accumulator
F04	Incorrect setting of the charging current; Short circuit inside the accumulator	Set another charging current; if the message is repeated, it may indicate short circuit inside the accumulator
F05	The terminal of the rectifier has lost the electric contact with the terminals of the accumulator. The rectifier has interrupted charging and emits a warning sound for 25 sec.	Check the connection of the rectifier and the accumulator.
FUL	The accumulator is charged. The rectifier provides conservative voltage, in order to maintain the charge of the accumulator, until the rectifier is disconnected.	

### 12 V DC socket

The rectifier is equipped with a 12V DC socket, located at the back of the housing. It permits to power devices with a direct current not exceeding 12 A. The power of the device, which is connected to this socket must not exceed 140 W.

In the standby mode of the rectifier press the „12V DC OUTPUT” button, connect the device to the socket and turn it on observing the operating instructions of the device.

Once the work has concluded, turn the device off and disconnect it from the DC socket. Press the „12V DC OUTPUT” button again, in order to switch the rectifier to the standby mode.

Turn the rectifier off.

### MAINTENANCE OF THE DEVICE

The device does not require any special maintenance. A dirty housing should be cleaned with a soft cloth or with a compressed air jet, whose pressure must not exceed 0.3 MPa.

Check the conditions of the terminals of the conductors before and after each use. Remove any signs of corrosion, which might disturb the flow of the electric current. Avoid contamination of the terminals with the electrolyte from the accumulator, since it would accelerate the process of corrosion.

The device should be stored in a dry place, away from unauthorised persons, particularly children. Make sure the cables and conductors are not damaged during storage.

## CHARAKTERISTIK DES PRODUKTES

Das Ladegerät ist ein Gerät zum Aufladen verschiedenartiger Batterien. Das Ladegerät wandelt den im Elektroenergiennetz vorhandenen Strom und die Spannungen so um, damit die Batterie sicher aufgeladen werden kann. Durch diesen Ladeprozess kann man die richtige Funktion der Batterie leichter absichern, was auch die Nutzungszeit einer Batterie bedeutend verlängert.

Das Ladegerät hat eine Kurzschlussicherung sowie eine Sicherung gegen das Überladen der Batterie.

Der richtige, zuverlässige und sichere Funktionsbetrieb des Werkzeuges hängt von der richtigen Anwendung ab, deshalb:

### Vor Beginn der Arbeit mit dem Werkzeug muss man die gesamte Anleitung durchlesen und einhalten.

Für die im Ergebnis der Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen aus der vorliegenden Anleitung entstandenen Schäden übernimmt der Lieferant keine Verantwortung.

Die im Gehäuse des Gerätes montierten Anzeigen sind keine Messgeräte im Sinne des Gesetzes: „Messungsrecht“.

## TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert	
Katalog-Nr.		YT-8302	YT-8303
Netzspannung	[V a.c.]	230	230
Netzfrequenz	[Hz]	50	50
Netzstrom	[A]	1,24	1,59
Nennspannung zum Laden	[V d.c.]	12	12
Ladestrom	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Kapazität der Batterie	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Isolationsklasse		II	II
Schutzgrad		IPX0	IPX0
Gewicht	[kg]	1,3	1,9

## ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (darunter auch Kinder) mit verringelter physischer, gefühlsmäßiger oder geistiger Leistungsfähigkeit sowie auch durch Personen mit fehlender Erfahrung und Wissen bestimmt, höchstens dass sie kontrolliert werden bzw. in der Bedienung des Gerätes durch für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen geschult wurden.

Es muss unbedingt überwacht werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Das Ladegerät ist nur zum Laden von Säure- und Bleibatterien vorgesehen. Das Laden anderer Batterien kann zu einem elektrischen Stromschlag führen, der gesundheitsgefährdend und lebensbedrohlich ist.

Das Laden von Batterien, die nicht zum Nachladen vorgesehen sind, ist verboten!

Während des Ladens muss sich die Batterie an einer gut belüfteten Stelle befinden; es wird empfohlen, die Batterie bei Zimmertemperatur zu laden.

Das Batterieladegerät ist für den Einsatz in Räumen bestimmt und es ist verboten, dass es der Feuchtigkeit, darunter auch atmosphärischen Niederschlägen, ausgesetzt wird.

Ladegeräte, welche die I. Klasse der elektrischen Isolation haben, müssen an Steckdosen mit einem Schutzleiter angeschlossen werden.

Beim Laden von Batterien, die sich in der Elektroanlage eines Autos befinden, muss man zuerst die Klemme des Ladegerätes an die Batterieklemme anschließen, die nicht mit dem Fahrzeuggestell verbunden ist. Erst danach wird die zweite Klemme des Ladegerätes an das Fahrzeuggestell angeschlossen, und zwar weitab von der Batterie und der Kraftstoffanlage. Anschließend wird der Stecker des Ladegerätes an die Steckdose der Stromversorgung angeschlossen.

Nach dem Aufladen muss man zuerst den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose der Stromversorgung ziehen und anschließend ist das Ladegerät abzuklemmen.

Das Ladegerät darf niemals hinterlassen werden, wenn es noch an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist. Der Stecker des Stromversorgungskabels muss also immer aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Die Kennzeichnungen für die Polarität des Ladegerätes und der Batterie sind stets zu beachten.

Vor dem Laden der Batterie muss man sich mit der vom Batteriehersteller beigefügten Anleitung vertraut machen und sie einhalten.

Die Batterie und das Ladegerät sind immer auf eine ebene, flache und harte Oberfläche zu stellen. Die Batterie nicht umkippen. Vor dem Anschließen des Steckers des Stromversorgungskabels vom Batterieladegerät muss man sich davon überzeugen, ob die Parameter des Stromversorgungsnetzes den auf dem Firmenschild des Ladegerätes sichtbaren Parametern entsprechen.

Das Ladegerät ist möglichst weitab von der Batterie anzuordnen, und zwar so weit es die Verbindungsleitungen mit den Klemmen ermöglichen. Dabei dürfen die Kabel nicht übermäßig gespannt werden. Ebenso darf man das Ladegerät nicht auf und auch nicht direkt über der zu ladenden Batterie aufstellen. Die beim Laden der Batterie erzeugten Dämpfe können eine Korrosion der

Elemente innerhalb des Ladegerätes hervorrufen, was letztendlich zu seiner Beschädigung führen kann.

Nicht rauchen und sich nicht mit Feuer der Batterie nähern.

Die Klemmen des Batterieladegerätes sind nicht zu berühren, wenn es an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist.

Während des Ladevorgangs der Batterie darf der Motor nicht gestartet werden.

Vor jedem Gebrauch ist der Zustand des Ladegerätes zu überprüfen, darunter des Stromversorgungskabels und der Leitungen zum Laden. Wenn irgendwelche Mängel bemerkt werden, ist dieses Ladegerät nicht zu verwenden. Die beschädigten Kabel und Leitungen müssen in einem Fachbetrieb gegen neue ausgetauscht werden.

Vor Beginn der Wartungsarbeiten am Ladegerät muss man sich davon überzeugen, dass der Stecker der Stromversorgungsleitung von der Netzsteckdose getrennt wurde.

Das Batterieladegerät ist an einem für unbeteiligte Personen, besonders Kinder, unzugänglichen Ort aufzubewahren. Während des Funktionsbetriebes muss man auch darauf achten, dass das Ladegerät sich an einem für unbeteiligte Personen, besonders Kinder, unzugänglichen Ort befindet.

Ebenso muss man sich vor dem Anschließen der Klemmen des Ladegerätes davon überzeugen, dass die Batterieklemmen sauber sind und keine Korrosionsspuren aufweisen. Man muss dabei den möglichst besten elektrischen Kontakt zwischen der Batterieklemme und der Klemme des Ladegerätes absichern.

Niemals eine gefrorene Batterie laden! Vor dem Laden ist die Batterie an eine Stelle zu tragen, wo ein völliges Auftauen des Elektrolyten möglich ist. Um das Auftauen zu beschleunigen, darf die Batterie nicht erhitzt werden.

Ein Ausfluß der Flüssigkeit aus der Batterie darf nicht zugelassen werden. Das Ausfließen der Flüssigkeit auf das Ladegerät kann zum Kurzschluss und in Folge dessen zu einem gesundheitsgefährdenden und lebensbedrohlichen elektrischen Stromschlag führen.

## BEDIENUNG DES BATTERIELADEGERÄTES

### *Vorbereitung der Batterie zum Laden*

Zunächst muss man sich mit den, zusammen mit der Batterie angelieferten Anleitungen zum Ladevorgang vertraut machen und sie beachten. In den Säure-Bleibatterien des „sog. nassen Typs“ ist der Pegel des Elektrolyten zu überprüfen und eventuell ist destilliertes Wasser bis zum in der Dokumentation der Batterie festgelegten Niveau aufzufüllen. Während der Ergänzung des Niveaus vom Elektrolyten muss man sich streng an die in der Dokumentation der Batterie enthaltenen Empfehlungen halten.

Die Klemmen des Ladegerätes sind an die Batterieklemmen anzuschließen, wobei man sich davon überzeugen muss, ob die mit „+“ gekennzeichnete Klemme des Ladegerätes auch an die „+“-Klemme der Batterie und die mit „-“ gekennzeichnete Klemme des Ladegerätes auch an die „-“-Klemme der Batterie angeschlossen ist.

Der Stecker der Stromversorgungsleitung ist an die Netzsteckdose anzuschließen.

Durch Drücken und Halten der mit „ON/OFF“ gekennzeichneten Taste über einen Zeitraum von ca. 0,5 Sekunden wird die Stromversorgung eingeschaltet und auf der Anzeige blinkt das Symbol „000“ auf. Das Ladegerät arbeitet nach dem Bereitschaftsverfahren. Um das Ladegerät bei irgendeiner Betriebsart auszuschalten, muss man ca. 1 Sekunde die Taste „ON/OFF“ festhalten.

### *Erklärung der Tastenfunktionen*

„BATTERY TYPE“ (in YT-8303) – ermöglicht die Auswahl der Art der zu ladenden Batterie. Die Wahl wird durch das Aufleuchten folgender Dioden bestätigt: „GEL“ – bedeutet eine Bleigel-Batterie; „AGM“ – bedeutet eine AGM-Batterie; „WET“ – eine Säure-Blei-Batterie. Bei irgendwelchen Zweifeln bzgl. der Batterieart muss man sich mit dem Hersteller oder dem Verkäufer zwecks Typenfeststellung in Verbindung setzen.

„2/6/12 A SELECT“ (in YT-8302); „2/6/10/15 A SELECT“ (in YT-8303) – ermöglicht die Wahl des Ladestroms in Ampere; der gewählte Wert erscheint auf der Anzeige des Ladegerätes. Das Ladegerät beginnt den Ladevorgang nach einer Zeit von ca. 1 Sekunde nach der Wahl des Wertes.

Bei der Wahl des Wertes für den Ladestrom muss man sich nach den Hinweisen des Batterieherstellers richten. Nachstehend zeigen wir eine Tabelle, nach der man den Ladestrom für eine gegebene Kapazität der Batterie bestimmen kann.

Ladestrom	Kapazität der Batterie
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE“ – durch Drücken dieser Taste wird während der Bereitschaft oder während des Ladevorgangs die aktuelle Spannung der Batterie angezeigt.

„12V DC OUTPUT“ – das Drücken dieser Taste während des Funktionsbetriebes des Batterieladegerätes im Bereitschaftsverfahren bewirkt, dass an die Buchse hinten am Gehäuse des Ladegerätes eine Spannung von

12 V Gleichstrom angelegt wird. Das erneute Drücken dieser Taste trennt die Spannung von der Buchse 12 V und das Ladegerät kehrt in den Zustand der Bereitschaft zurück.

### *Erklärung der Bedeutung der LED-Anzeigen*

„AMP“ – leuchtet während des Ladevorgangs oder Funktionsbetriebes der Buchse 12 V Gleichstrom,  
 „VOLT“ – leuchtet im Moment der Überprüfung der Batteriespannung mit Hilfe der Taste „BATTERY VOLTAGE“,  
 „FAULT“ – leuchtet in dem Fall, wenn der Vorgang mit einem Fehler beendet wurde,  
 „CHARGING“ – leuchtet während des Ladevorgangs für die Batterie,  
 „FULL“ – leuchtet am Ende des Ladevorgangs für die Batterie,  
 „WET“, „AMG“, „GEL“ – bestätigt die Wahl des entsprechenden Batterietyps.

### *Mittelungen der LED-Anzeige*

Mitteilung	Bedeutung	Problemlösung
000	Bereitschaftsverfahren des Ladegerätes	
CHE	Vor Beginn des Ladevorgangs ist der Zustand der Batterie zu prüfen	
05.8	Ladestrom während des Aufladens der Batterie oder der an die Buchse 12 V gelieferte Strom	
F01	Verbindung mit den Batterieklemmen fehlt; Kurzschluss der Klemmen des Ladegerätes	Die Klemmen des Ladegerätes sind erneut an die Batterieklemmen anzuschließen.
F02	Umgekehrte Polarität	Ladegerät ausschalten und die Klemmen des Ladegerätes von der Batterie trennen; erneut anschließen und sich vergewissern, dass die richtige Polarität eingehalten wurde
F03	Die Spannung der Batterie ist zu niedrig, um den Ladevorgang zu beginnen; Beschädigte Batteriezellen Es wurde eine Batterie für 6 V angeschlossen	Ladegerät ausschalten und die Klemmen des Ladegerätes von der Batterie trennen; die richtige Batterie erneut anschließen
F04	Es wurde der falsche Ladestrom eingestellt; Kurzschluss innerhalb der Batterie	Es ist ein anderer Ladestrom einzustellen. Wenn sich die Mitteilung wiederholt, kann das einen Kurzschluss innerhalb der Batterie bedeuten
F05	Die Klemme des Ladegerätes hat den elektrischen Kontakt mit der Batterieklemme verloren. Das Ladegerät hat den Ladevorgang angehalten und sendet als Warnung ein 25 Sekunden langes Tonsignal.	Verbindung des Ladegerätes und der Batterie überprüfen.
FUL	Batterie wurde aufgeladen. Das Ladegerät liefert eine konservierende Spannung, um die Batterie in diesem aufgeladenen Zustand bis zum Abtrennen des Ladegerätes zu halten.	

### *Gleichstrombuchse 12 V*

Das Batterieladegerät ist mit einer Gleichstrombuchse für 12 V ausgerüstet, die hinten am Gehäuse angebracht ist. Sie ermöglicht die Stromversorgung der Geräte mit einem Gleichstrom und einer Stromstärke von nicht größer als 12 A. Die Leistung des an diese Buchse angeschlossenen Gerätes darf maximal einen Wert von 140 W haben.

Während der Bereitschaft des Ladegerätes ist die Taste „12V DC OUTPUT“ zu drücken, das Gerät an die Buchse anzuschließen und es entsprechend der Anleitung des Gerätes in Betrieb zu nehmen.

Nach Beendigung der Arbeiten muss man das Gerät ausschalten und es von der Gleichstrombuchse zu trennen. Dann ist zwecks Umschalten des Ladegerätes in den Bereitschaftszustand erneut die Taste „12V DC OUTPUT“ zu drücken. Ladegerät ausschalten.

### **WARTUNG DES GERÄTES**

Das Gerät erfordert keine besonderen Wartungsarbeiten. Das verschmutzte Gehäuse reinigt man mit einem weichen Tuch oder einem Druckluftstrom, dessen Druck nicht größer als 0,3 MPa ist.

Vor und nach jedem Gebrauch muss man den Zustand der Leitungsklemmen überprüfen. Sie müssen von allen Korrosionsspuren, die den Fluß des elektrischen Stroms stören könnten, gereinigt sein. Dabei sind Verschmutzungen der Klemmen mit dem Elektrolyten aus der Batterie zu vermeiden, da sonst der Korrosionsprozess beschleunigt wird.

Das Gerät ist an einem trockenen und kühlen Ort, der für unbeteiligte Personen, besonders Kinder, nicht zugänglich ist, aufzubewahren. Während der Lagerung muss man dafür sorgen, dass die elektrischen Kabel und Leitungen nicht beschädigt werden.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Зарядное устройство, является устройством предоставляющим возможность заряжать различного вида аккумуляторы. Зарядное устройство преобразовывает ток и напряжение присутствующие в электроэнергетической сети, на такое, которое разрешает безопасно зарядить аккумулятор. Благодаря зарядению легче обеспечить соответствующую работу аккумулятора, что значительно продлевает период эксплуатации аккумулятора.

Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания также защиту от перезаряда аккумулятора.

Правильная, надёжная и безопасная работа инструмента зависит от соответствующей эксплуатации, поэтому:

**До начала работы с инструментом следует прочитать всю инструкцию и сохранить её.**

За ущерб возникший вследствие не соблюдения положень по безопасности и рекомендаций настоящей инструкции поставщик не несёт ответственность.

Показатели установленные в корпусе инструмента не являются измерителями в понимании закона: «Закон о измерениях».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Значение	
№ в каталоге		YT-8302	YT-8303
Напряжение сети	[В а.с.]	230	230
Частота сети	[Гц]	50	50
Ток сети	[А]	1,24	1,59
Номинальное зарядное напряжение	[В д.с.]	12	12
Зарядный ток	[А]	2/6/12	2/6/10/15
Ёмкость аккумулятора	[Ач]	6 - 200	6 - 200
Класс изоляции		II	II
Уровень защиты		IPX0	IPX0
Масса	[кг]	1,3	1,9

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство не предназначено для употребления лицами (в том числе детьми) с пониженной физической или умственной способностью, способностью ощущений, также лицами с отсутствием опыта или знаний, разве что осуществляется над ними надзор или они были обучены в сфере обслуживания устройства лицами ответственными за их безопасность. Надо осуществлять надзор над детьми, чтобы они не играли с устройством.

Зарядное устройство предназначено для зарядки только кислотно-свинцевых аккумуляторов. Зарядка другого вида аккумуляторов может привести к электрическому поражению опасному для здоровья и жизни.

Запрещается заряжать батареи не предназначенные для повторной зарядки!

Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо вентилированном месте, рекомендуется заряжать аккумулятор при комнатной температуре.

Зарядное устройство предназначено для работы внутри помещений и запрещается выставлять его на воздействие влажности в том числе атмосферных осадков.

Зарядные устройства имеющие I класс электрической изоляции надо подключать к гнездам оснащенным защитным проводом.

В случае зарядки аккумуляторов находящихся в электрической установке автомашины надо сперва зажим зарядного устройства подключить к зажиму аккумулятора, который не подключен к шасси автомашины, затем подключить второй зажим выпрямителя к шасси далеко от аккумулятора и топливной установки. Затем подключить штекер зарядного устройства в питающее гнездо.

После зарядки надо сперва отключить штекер зарядного устройства от питающего гнезда, а затем отключить зажимы выпрямителя.

Никогда нельзя отставлять зарядное устройство подключено к питающей сети. Всегда удалять штекер питающего провода со сетьевого гнезда.

Надо соблюдать обозначения полярности зарядного устройства и аккумулятора.

До начала зарядки аккумулятора надо познакомиться и соблюдать инструкции зарядки прилагаемые производителем аккумулятора.

Аккумулятор также зарядное устройство устанавливать всегда на ровной, плоской и твёрдой поверхности. Не наклонять аккумулятор.

До подключения штекера питающего провода зарядного устройства надо увериться соответствуют ли параметры питающей сети параметрам видным на щитке зарядного устройства.

Зарядное устройство надо размещать возможно далеко от аккумулятора, настолько, насколько разрешают провода с за-

жимами. Причём не надо чрезмерно напрягать провода. Не надо размещать зарядное устройство на заряжаемом аккумуляторе или непосредственно над нём. Испарения, которые образуются во время зарядки аккумулятора могут спричинить коррозию элементов внутри зарядного устройства, что может спричинить его повреждение.

Не курить, не приближаться с огнём к аккумулятору.

Никогда не надо соприкасаться к зажимам зарядного устройства если оно подключено к питающей сети.

Никогда не запускать двигатель во время зарядки аккумулятора.

До каждого употребления надо проверить состояние зарядного устройства, в том числе состояние питательного кабеля и заряжающих проводов. В случае, когда заметите какие-нибудь дефекты, нельзя употреблять зарядное устройство. Повреждённые кабели и провода должны быть заменены новыми на специализированном заводе.

До начала консервации зарядного устройства надо увериться, что отключен штепсель питательного провода от сельевого гнезда.

Зарядное устройство надо хранить в месте недоступном для посторонних лиц, особенно для детей. Также во время работы надо обратить внимание, чтобы зарядное устройство находилось в месте недоступном для посторонних лиц, особенно для детей.

До подключения зажимов зарядного устройства, надо увериться, что зажими аккумулятора чистые и свободные от следов коррозии. Надо обеспечить возможно самую лучшую электрическую связь между зажимом аккумулятора, а зажимом зарядного устройства.

Никогда не заряжать замёрзший аккумулятор. До начала зарядения перенести аккумулятор в место, которое предоставить возможность полностью разморозить электролит. Не обогревать аккумулятор для ускорения размороживания.

Не допускать к вытеканию жидкости из аккумулятора. Вытекание жидкости на зарядное устройство может привести ко короткому замыканию и вследствие этого к электрическому поражению угрожающему здоровью и жизни.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

### *Подготовка аккумулятора к зарядению*

Надо познакомиться и соблюдать инструкции по зарядению поставляемые вместе с аккумулятором. В кислотно-свинцовых аккумуляторах так наз. «мокрого вида» надо проверить уровень электролита и возможно пополнить его дестилированной водой к уровню определённому в документации аккумулятора. Во время дополнения уровня электролита надо чётко соблюдать рекомендации содержащиеся в документации аккумулятора.

Подключить зажимы зарядного устройства к зажимам аккумулятора, увериться, что зажим зарядного устройства обозначен «+» подключен к зажиму аккумулятора обозначенному «+» также что зажим зарядного устройства обозначен «-» подключен к зажиму аккумулятора обозначенному «-».

Подключить штепсель питательного провода к сельевому гнезду.

Нажать и придерживать в течение ок. 0,5 секунды кнопку обозначенную «ON/OFF» тогда будет включено питание и на дисплее будет мерцать символ «000». Зарядное устройство работает в порядке готовности. Чтобы выключить зарядное устройство во время каково-нибудь порядка работы надо придерживать в течение ок. 1 секунды кнопку «ON/OFF».

### *Объяснение функции кнопок*

«BATTERY TYPE» (w YT-8303) - разрешает осуществить выбор вида заряжаемого аккумулятора. Выбор утверждается зажжением диода: «GEL» - обозначает свинцово-телефной аккумулятор; «AGM» - обозначает аккумулятор AGM; «WET» - обозначает кислотно-свинцовой аккумулятор. В случае сомнений по отношению вида аккумулятора надо связаться с производителем или продавцем для определения его вида.

«2/6/12 A SELECT» (w YT-8302); «2/6/10/15 A SELECT» (w YT-8303) – разрешает осуществить выбор тока зарядения в амперах, выбранное значение будет высвечиваться на дисплее зарядного устройства. Зарядное устройство начнёт зарядение спустя ок. 1 секунды с момента выбора значения.

Выбирая значение тока зарядения, надо руководиться указаниями производителя аккумулятора, но ниже представляем таблицу, которая разрешит определить ток зарядения для данной емкости аккумулятора.

Ток зарядения	Емкость аккумулятора
2 А	6 - 20 Ач
6 А	20 - 40 Ач
10 А (12A)	40 - 100 Ач
15 А	50 - 200 Ач

«BATTERY VOLTAGE» - нажатие этой кнопки в порядке готовности или во время зарядения, высвечивается актуальное напряжение аккумулятора.

«12V DC OUTPUT» - нажатие этой кнопки, в ходе работы выпрямителя в порядке готовности, спричинит подачу напряжения в гнездо 12 V постоянного тока находящееся сзади корпуса зарядного устройства. Повторное нажатие этой кнопки спричинит отключение напряжения от гнезда 12 V и возвращение зарядного устройства в порядок готовности.

## Объяснение значения показателей LED

«AMP» - жжётся во время зарядки или работы гнезда 12 V постоянного тока,  
 «VOLT» - жжётся в момент проверки напряжения аккумулятора с помощью кнопки «BATTERY VOLTAGE»,  
 «FAULT» - жжётся в случае операции окончанной ошибкой,  
 «CHARGING» - жжётся во время процесса зарядки аккумулятора,  
 «FULL» - жжётся в случае окончания процесса зарядки аккумулятора,  
 «WET», «AMG», «GEL» - утверждает выбор соответствующего вида аккумулятора.

## Сообщения дисплея LED

Сообщение	Значение	Решение проблемы
000	Порядок готовности зарядного устройства	
CHE	Проверить состояния аккумулятора до начала процесса зарядки	
05.8	Ток зарядки в порядке зарядки аккумулятора поставляется в гнездо 12 V	
F01	Отсутствие соединения с зажимами аккумулятора; Замыкание зажимов зарядного устройства	Подключите повторно зажимы зарядного устройства к зажимам аккумулятора
F02	Обратная поляризация	Выключите зарядное устройство и отключите зажимы зарядного устройства от аккумулятора, подключите повторно уверясь, что сохранена соответствующая поляризация
F03	Напряжение аккумулятора слишком низкое чтобы начать зарядку; Повреждённый электрический аккумулятор Подключен аккумулятор 6V	Выключите зарядное устройство и отключите зажимы зарядного устройства от аккумулятора, подключите повторно соответствующий аккумулятор
F04	Установленный соответствующий ток зарядки; Короткое замыкание внутри аккумулятора	Установите другой ток зарядки, если сообщение будет повторяться, это может обозначать короткое замыкание внутри аккумулятора
F05	Зажим зарядного устройства потерял электрический контакт с зажимами аккумулятора. Зарядное устройство пристановило зарядку и эмитирует звуковой предупредительный сигнал на протяжении 25 секунд.	Проверить подключение зарядного устройства и аккумулятора
FUL	Аккумулятор заряжен. Зарядное устройство поставляет консервирующее напряжение имеющее целью удержать аккумулятор в состоянии зарядки до времени отключения зарядного устройства .	

## Гнездо постоянного тока 12 V

Зарядное устройство оснащено гнездом постоянного тока 12 V размещенным сзади корпуса. Предоставляет возможность питания устройств постоянным током напряжением не более 12 A. Мощность устройства, которое подключается к этому гнезду может иметь максимальное значение 140 W.

В порядке готовности зарядного устройства нажать кнопку «12V DC OUTPUT», подключить устройство ко гнезду и запустить его действуя в соответствии с инструкцией устройства.

После оконченной работы выключить устройство и отключить его от гнезда постоянного тока. Нажать повторно кнопку «12V DC OUTPUT», для переключения зарядного устройства в порядок готовности. Выключить зарядное устройство.

## КОНСЕРВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство не требует каких-нибудь специальных консервационных действий. Загрязненный корпус надо чистить с помощью мягкой тряпки или струей сжатого воздуха давлением не больше 0,3 МПа.

До и после каждого употребления надо проверить состояние зажимов проводов. Их надо очистить от всех следов коррозии, которые могли бы нарушать протекание электрического тока. Надо избегать загрязнения зажимов электролитом из аккумулятора. Это ускоривает процесс коррозии.

Устройство хранить в сухом прохладном месте недоступном для посторонних лиц особенно детей. Во время хранения надо позаботиться об этом, чтобы кабели и электрические провода не подвергались повреждению.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ

Зарядний пристрій є обладнанням, що дає змогу заряджати різного виду акумулятори. Зарядний пристрій перетворює струм і напругу, що присутні у електроенергетичній мережі, на такі, які дозволяють безпечно заряджати акумулятор. За-вдяки заряду легче забезпечити відповідну працю акумулятора, що значно продовжує строк експлуатації акумулятора.

Зарядний пристрій має захист проти коротко замикання та також захист проти перенапруги акумулятора.

Правильна, надійна і безпечна праця пристрою залежить від відповідності експлуатації, тому:

**До початку праці з інструментом слід прочитати цілу інструкцію і зберегти її.**

За шкоди, що завдані у наслідок не додержування правил безпеки і рекомендацій даної інструкції постачальник не несе відповідальність.

Показники, що установлені на корпусі пристрою не є вимірювачами у розумінні закону: „Закон про вимірювання”.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметр	Одиниця вимірювання	Значення	
Некаталогу		YT-8302	YT-8303
Напруга мережі	[V a.c.]	230	230
Частота мережі	[Гц]	50	50
Струм мережі	[A]	1,24	1,59
Номінальна напруга заряду	[V d.c.]	12	12
Струм заряду	[A]	26/12	2/6/10/15
Емкість акумулятора	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Клас ізоляції		II	II
Рівень захисту		IPX0	IPX0
Маса	[kg]	1,3	1,9

## ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ

Пристрій не призначений для користування особами (у тому числі дітьми) з пониженими фізичними, почуттєвими здібностями, або розумовими здібностями, також особами з відсутністю досвіду і знань, хіба що за ними виконується нагляд, або вони були підготовлені у сфері обслуговування устройства особами відповідальними за їх безпеку.

Слід здійснювати нагляд за дітьми, щоби не гралися пристроєм.

Зарядний пристрій призначений для живлення лише кислотно-свинцевих акумуляторів. Живлення іншого виду акумуляторів може спричинити пораження електричним струмом, що небезпечно для здоров'я і життя.

Заборонено живити батареї не призначенні для повторного живлення!

Під час живлення акумулятор повинен знаходитися у місці, що добре вентилюється, рекомендується живити акумулятор при кімнатній температурі.

Зарядний пристрій призначений для праці всередині приміщень і заборонено виставляти його на дію вологи в тому числі атмосферних опадів.

Зарядні пристрої, в яких I клас ізоляції повинні підключатися до гнізда оснащених захистним проводом.

У випадку живлення акумуляторів, що знаходяться у електричній установці автомобіля слід перше зажим зарядного пристрою підключити до зажиму акумулятора, який не підключений до шасі автомобіля, пізніше підключити другий зажим зарядного пристрою до шасі далеко від акумулятора і паливної системи. Пізніше підключити штекель зарядного пристрою до гнізда живлення.

Після зарядження слід перше відключити штекель зарядного пристрою від гнізда живлення, а пізніше відключити зажими зарядного пристрою.

Ніколи не залишати зарядний пристрій підключений до мережі живлення. Завжди витягти штекель кабелю живлення з мережевого гнізда.

Слід додержуватися позначень полярності зарядного пристрою і акумулятора.

До живлення акумулятора слід познайомитись і додержуватись інструкції по живленні, що додаються виробником акумулятора.

Акумулятор, а також зарядний пристрій ставити завжди на рівній, плоскій і твердій площині. Не нахиляти акумулятор.

До підключення штекеля кабелю живлення зарядного пристрою слід впевнитися, що параметри мережі живлення відповідають параметрам на щиті зарядного пристрою.

Зарядний пристрій слід розміщати можливо від акумулятора, настільки, наскільки дозволяють кабелі зі зажимами. Не напрягати при цьому надто кабелі. Не розміщати зарядний пристрій на живленому акумуляторі або безпосередньо над ним. Випари, які утворюються під час живлення акумулятора можуть спричинити корозію елементів внутрі зарядного

пристрою, що може спричинити його пошкодження.

Не кутити, на зближатися з вогнем до акумулятора.

Ніколи не доторкати затисків зарядного пристрою якщо він підключений до мережі живлення.

Ніколи не запускати мотор під час живлення акумулятора.

До кожного користування провіріти стан зарядного пристрою, у тому числі стан кабелю живлення та живлячих проводів. Пошкоджені кабелі і проводи слід замінити у спеціалізований майстерні.

До консервациї зарядного пристрою слід переконатися, що відключен штепсель проводу живлення від гнізда мережі.

Зарядний пристрій зберігати у місці недоступному для чужих осіб, особливо дітей. Також під час праці слід звертати увагу, щоби зарядний пристрій знаходився у місці недоступному для чужих осіб, особливо дітей. До підключення зажимів зарядного пристрою, слід переконатися, що зажими акумулятора чисті і свободні від слідів корозії. Слід забезпечити можливо найкраще електричне сполучення між зажимом акумулятора, а зажимом зарядного пристрою.

Ніколи не заражати замерзший акумулятор. До початку зарядження перенести акумулятор у місце, яке дасть змогу повного розмороження електроліту. Не огравати акумулятор для прискорення розмороження.

Не допускати до витікання рідини з акумулятора. Витікання рідини на акумулятор може доводити до короткого замикання і наслідок цього до пораження струмом, що загрожує здоров'ю і життю.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

### Підготовка акумулятора до живлення

Слід познайомитися і додержуватися інструкцій по живленні, що постачаються вмісті з акумулятором. У кислотно-свинцевих акумуляторах так наз. „мокрого типу” слід провіріти рівень електроліту і можливо доповнити його дестилюваною водою до рівня вказаного у документації акумулятора. Під час доповнення рівня електроліту слід чітко додержуватися рекомендацій, що вміщені у документації акумулятора.

Підключити затиски зарядного пристрою до затисків акумулятора, впевнитися, що затиск зарядного пристрою позначений „+” підключений до затиску акумулятора позначеного „+” та, що затиск зарядного пристрою позначений „-”, підключений до затиску акумулятора позначеного „-”.

Підключити штепсель проводу живлення до гнізда мережі.

Нажати та притримати близ. 0.5 секунди кнопку позначену „ON/OFF” включиться живлення і на дисплеї буде моргати символ „000”. Зарядний пристрій працює у порядку готовності. Щоби вимкнути зарядний пристрій під час будь-якого порядку праці слід притримати близ. 1 секунди кнопку „ON/OFF”.

### Пояснення функцій кнопок

„BATTERY TYPE” (в YT-8303) – дозволяє вибирати вид живленого акумулятора. Вибір підтверджується засвіченням діода: „GEL” – означає свинцево-желевий акумулятор; „AGM” – означає акумулятор AGM; „WET” – означає кислотно-свинцевий акумулятор. У випадку сумнівів, щодо виду акумулятора слід зв’язатися з виробником або продавцем для визначення його типу.

„2/6/12 A SELECT” (в YT-8302); „2/6/10/15 A SELECT” (в YT-8303) – дозволяє вибирати струм живлення у амперах, виране значення буде висвітлюватися на дисплеї зарядного пристрою. Зарядний пристрій почне живлення за близ. 1 секунду від вибору значення.

Вибираючи значення струму живлення, слід керуватися вказівками виробника акумулятора, але нижче представляємо таблицю, яка дозволить визначити струм живлення для даної ємкості акумулятора.

Струм живлення	Ємкість акумулятора
2 A	6 - 20 Аг
6 A	20 - 40 Аг
10 A (12A)	40 - 100 Аг
15 A	50 - 200 Аг

„BATTERY VOLTAGE” – нажим цієї кнопки у порядку готовності або під час живлення висвітлює актуальну напругу акумулятора.

„12V DC OUTPUT” - нажим цієї кнопки, у ході праці зарядного пристрою в порядку готовності, спричинить подачу напруги у гніздо 12 V постійного струму, що знаходитьться ззаду корпуса зарядного пристрою. Повторний нажим цієї кнопки спричинить вимикання напруги з гнізда 12 V і повернення зарядного пристрою у порядок готовності.

### Пояснення значення показників LED

„AMP” – світиться під час живлення або праці гнізда 12 V постійного струму,

„VOLT” – світиться у момент перевірки напруги акумулятора за допомогою кнопки „BATTERY VOLTAGE”,

„FAULT” – світиться у випадку операції, що закінчується помилкою,

„CHARGING” – світиться під час процесу живлення акумулятора,

„FULL” – світиться у випадку закінчення процесу живлення акумулятора.  
 „WET”, „AMG”, „GEL” – підтверджує вибір відповідного типу акумулятора.

### Повідомлення дисплея LED

Повідомлення	Значення	Рішення проблеми
000	Порядок готовності зарядного пристрою	
CHE	Провірити стан акумулятора до початку процесу живлення	
05.8	Струм живлення у порядку живлення акумулятора або струм, що постачається у гнізда 12 V	
F01	Відсутність сполучення зі затисками акумулятора; Коротке замикання затисків зарядного пристрою	Підключи повторно затиски зарядного пристрою до затисків акумулятора
F02	Обернена поляризація	Викини зарядний пристрій і відєднай затиски зарядного пристрою від акумулятора, підключи повторно впевнюючись, що збережена відповідна поляризація
F03	Напруга акумулятора надто низька щоби почати живлення; Пошкоджені ланки акумулятора Підключення акумулятор 6V	Вимкни зарядний пристрій і відєднай затиски зарядного пристрою від акумулятора, підключи повторно відповідний акумулятор
F04	Установлений невідповідний струм живлення; Коротке замикання всередині акумулятора	Установити інший струм зарядження, якщо повідомлення буде повторюватися, це може означати коротке замикання всередині акумулятора
F05	Затиск зарядного пристрою втратив електричний зв'язок зі затиском акумулятора. Зарядний пристрій припинив живлення і емітує звуковий попереджуючий сигнал напротязі 25 секунд.	Провірити сполучення зарядного пристрою і акумулятора.
FUL	Акумулятор заряджений. Зарядний пристрій постачає консервуючу напругу, ціллю якої утримати акумулятор у стані зарядження до часу відключення зарядного пристрою.	

### Гніздо постійного струму 12 V

Зарядний пристрій оснащено гніздом постійного струму 12 V розміщеним ззаду корпусу. Уможливлює живлення устроїв постійним струмом напругою не більше 12 A. Потужність устроїв, що підключається до цього гнізда максимального значення 140 W.

У порядку готовності зарядного пристрою нажати кнопку „12V DC OUTPUT”, підключити устроїв до гнізда і запустити його діючи згідно з інструкцією устроїв.

Після закінчення праці вимкнути устроїв і відключити від гнізда постійного струму. Нажати повторно кнопку „12V DC OUTPUT”, для переключення зарядного пристрою у порядок готовності.

Вимкнути зарядний пристрій.

### КОНСЕРВАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Пристрій не вимагає будь-яких спеціальних консерваційних дій. Забруднений корпус слід чистити за допомогою м'якої ганчірки або струєю стисненого повітря тиском не більше 0,3 МПа.

До і після кожного користування слід провірити стан затисків проводів. Слід їх почистити від всяких слідів корозії, які можуть нарушити протікання електричного струму. Слід уникати забруднення затисків електролітом з акумулятора. Це прискорює процес корозії.

Пристрій зберігати у сухому холодному місці недоступному для посторонніх осіб особливо дітей. Під час зберігання дбати про те, щоби не пошкодити кабелі і електричні проводи.

## PRIETAISO CHARAKTERISTIKA

Jkroviklis yra įrenginys skirtas krauti įvairių tipų akumulatorius. Jkroviklis elektromagnetiniame tinkle esamą srovę ir įtampą pakiečia į tokią srove ir įtampą, kurios leidžia saugiai pakrauti akumulatorių. Krovimo déka yra lengviau užtikrinti tinkamą akumulatoriaus funkcinavimą, kuo reikšmingai prailginamas akumulatoriaus eksplotavimo laikas.

Jkroviklis turi apsaugą nuo trumpo sujungimo bei apsaugą nuo akumulatoriaus perkrovimo.

Taisyklės, patikimas ir saugus prietaiso darbas priklauso nuo tinkamojo eksplotavimo, todėl:

**Prieš imantį dirbtį su prietaisu būtina perskaityti visą instrukciją ir ją išsaugoti.**

Už nuostolius kilusius dėl saugos taisykių ir šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymo tiekėjas neneša atsakomybes. Įrenginio korpusė įtaisyti indikacinių prietaisų nėra matuokliai metrologijos įstatymo supratimui.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Mato vienetas	Vertė	
Katalogo numeris		YT-8302	YT-8303
Tinklo įtampa	[V a.c.]	230	230
Tinklo dažnis	[Hz]	50	50
Tinklo srovė	[A]	1,24	1,59
Nominali krovimo įtampa	[V d.c.]	12	12
Krovimo srovė	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Akumulatoriaus talpa	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Izoliacijos klasė		II	II
Apsaugos laipsnis		IPX0	IPX0
Masė	[kg]	1,3	1,9

## BENDROSIOS DARBO SAUGOS SĄLYGOS

Įrenginys nėra skirtas vartoti asmenims (jų tarpe vaikams) turintiems sumažintus fizinius, jutimo arba protinius sugebėjimus, o taip pat asmenims neturintiems patirties bei žinių, nebent jie yra įrenginio aptarnavime apmokyti ir prižiūrimi asmenys, kurie yra atsakingi už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad įrenginiu nežaistų.

Jkroviklis yra skirtas krauti tik rūgštinius švino akumulatorius. Kitokio tipo akumulatorių krovimas gali sukelti sveikatai ir gyvybei pavojingą elektros smūgią.

Baterijų, kurios nėra skirtos pakartotinam krovimui krauti draudžiamos!

Krovimo metu akumulatorius turi būti gerai vėdinamoje vietoje, rekomenduojama akumulatorių krauti kambario temperatūroje.

Jkroviklis yra skirtas naudoti patalpu viduje, o jo statymas į drėgmės bei tuo labiau atmosferinių kritulių poveikį yra draudžiamas.

Jkrovikliai su I klasės elektros izoliacija turi būti jungiami su tinklo rozetėmis turinčiomis apsauginė laida.

Akumulatorių esančių automobilio elektros įrangos krovimo atveju, reikia visų pirmo jkroviklio gnybtą sujungti su akumulatoriaus poliumi, kuris nėra sujungtas su automobilio kėbulu, o po to sujungti antrą jkroviklio gnybtą su kėbulu atitolintoje nuo kuro sistemos vietoje. Tik po to jkroviklį galima prijungti prie elektros tinklo rozetės.

Baigus akumulatoriaus krovimą reikia visų pirmo ištraukti jkroviklio kištuką iš elektros tinklo rozetės, o po to atjungti jkroviklio gnybtus.

Niekada nepalikti jkroviklio jam esant prijungtam prie elektros maitinimo tinklo. Visada reikia ištraukti maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo rozetės.

Reikia visada atsižvelgti į jkroviklio ir akumulatoriaus polių ženklinimus.

Prieš pradendant akumulatorių krauti, reikia susipažinti su akumulatoriaus gamintojo pridėta krovimo instrukcija ir laikytis jos nurodymų.

Akumulatorių ir jkroviklį visada statyti ant lygaus, plokščio ir kieto paviršiaus. Akumulatorius neturi būti palenkiamas.

Prieš jungiant jkroviklio maitinimo laidą kištuką su elektros tinklo rozeze reikia įsitikinti, ar maitinimo tinklo parametrai atitinka parametrus pateiktus jkroviklio duomenų skydelyje.

Jkroviklį reikia statyti galimai tolį nuo akumulatoriaus kiek tai leidžia laidai su gnybtais. Tai darant, laidų pernelyg neįtempti. Nestačiai jkroviklio ant kraunamo akumulatoriaus arba betarpiskai virš jo. Garai susidarantys krovimo metu gali sukelti jkroviklio viduje esančių elementų koroziją, kai pasekmėje jkroviklis gali būti pažeistas.

Nerūkyti, nesiavertinti prie akumulatoriaus su atvira ugnimi.

Niekada nelieisti jkroviklio gnybtų jeigu jis yra prijungtas prie maitinimo tinklo.

Niekada nepaleisti automobilio variklio akumulatoriaus krovimo metu.

Prieš kiekvienu jkroviklio panaudojimą reikia patikrinti jo, o taip pat maitinimo kabelio ir laidų su gnybtais būklę. Pastebėjus bet kokiui pažeidimui jkroviklio naudoti negalima. Pažeistas kabelis ir laidai su gnybtais turi būti pakeisti naujais specializuotoje taisykloje.

Prieš jkroviklio konservavimą reikia patikrinti ar maitinimo laido kištukas yra atjungtas nuo elektros tinklo rozetės.

Jkroviklių reikia laikyti pašalinimams asmenims, o ypač vaikams neprieinamoje vietoje. Taip pat jkroviklio darbo metu reikia atkreipti dėmesį, kad jis stovėtų pašalinimams asmenims ir ypač vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš prijungiant jkroviklio gnybtus, reikia patikrinti ar akumulatorius poliai yra švarūs ir ar nėra ant jų korozijos požymiai. Reikia užtikrinti galimai geriausią elektros atžvilgiu kontaktą tarp akumulatoriaus poliumi ir jkroviklio gnybta.

Niekada nekrauti sušalusio akumulatoriaus. Prieš pradedant tokį akumulatorių krauti reikia ji pernešti į vietą, kurioje bus galimas pilnas savaiminis elektrolito atšildymas. Nešildyti akumulatoriaus atšildymui paspartinti.

Neleisti, kad iš akumulatoriaus galėtų tekėti elektrolitas. Skysčio ant jkroviklio ištekėjimo pasekmėje gali išvysti trumpas sujungimas ir kilti grėsmingo sveikatai ir gyvybei elektros smūgio pavojus.

## **JKROVIKLIO APTARNAVIMAS**

### *Akumulatoriaus paruošimas krovimui*

Būtina susipažinti su kartu su akumulatoriumi pristatyta jo krovimo instrukcija ir laikytis jos nurodymų. Rūgštiniuose švino, taip vadinamuose „drėgnuojuose“ akumulatoriuose, reikia tikrinti ir jeigu trūksta, papildyti elektrolito lygi distiliuotu vandeniu iki apibrėžto akumulatoriaus dokumentacijoje lygio. Papildant elektrolito lygi reikia tiksliai laikytis akumulatoriaus dokumentacijoje patelkutų nurodymų.

Jkroviklio gnybtus reikia sujungti su akumulatoriaus poliais taip, kad jkroviklio gnybtas su „+“ ženklu būtų prijungtas prie akumulatoriaus poliaus su „+“ ženklu, o jkroviklio gnybtas su „-“ ženklu būtų prijungtas prie akumulatoriaus poliaus su „-“ ženklu.

Tai patikrinus maitinimo laido kištuką galima išprausiti iš elektros tinklo rozetė.

Nuspausti ir per maždaug 0,5 sekundės prilaikyti mygtuką „ON/OFF“ nuspaustoje pozicijoje – jsijungs maitinimas ir vaizduoklyje pradės mirkčioti simbolis „000“: jkroviklis veikia budėjimo režime. jkrovikliui išjungti bet kokio darbo režimo metu reikia nuspausti mygtuką „ON/OFF“ ir prilaikyti nuspaustoje pozicijoje per maždaug 1 sekundę.

### *Mygtukų funkcijų paaiškinimas*

„BATTERY TYPE“ (YT-8303 atveju) – leidžia nustatyti kraunamo akumulatoriaus tipą. Nustatymas yra patvirtinamas atitinkamuoju diodo užsižiebimu: „GEL“ – reiškia „sausą“ gelio tipo švino akumulatorių; „AGM“ - reiškia AGM tipo akumulatorių; „WET“ – reiškia rūgštinių švino akumulatorių. Turint abejonės dėl akumulatoriaus tipo, patikimai informacijai gauti reikia susikontaktuoti su jo gamintoju arba pardarevė.

„2/6/12 A SELECT“ (YT-8303 atveju); „2/6/10/15 A SELECT“ (YT-8303 atveju) – leidžia nustatyti krovimo srovę amperais. Nustatyta vertė bus matoma jkroviklio vaizduoklyje. jkroviklis pradės krauti po maždaug 1 sekundės nuo srovės vertės nustatymo. Pasirenkant krovimo srovės vertę reikia vadovautis akumulatoriaus gamintojo nurodymais, tačiau nežiūrint to, žemiau pateikiame lentelę, kuri leis Jums apibrėžti krovimo srovę duotosios talpos akumulatoriaus atveju.

Krovimo srovė	Akumulatoriaus talpa
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE“ – šio mygtuko nuspaudimas jkroviklio budėjimo arba krovimo režime parodo vaizduoklyje aktualią akumulatoriaus įtampa.

„12V DC OUTPUT“ – šio mygtuko nuspaudimas jkroviklio budėjimo režime sukelia 12 V nuolatinės srovės tiekimą į jkroviklio užpakalinėje dalyje esančią rozetę. Pakartotinas šio mygtuko nuspaudimas sukelia 12 V rozetės atjungimą į jkroviklio sugržimą į budėjimo režimą.

### *LED indikatorių reikšmių paaiškinimas*

„AMP“ – šviečia krovimo metu arba dirbant 12 V nuolatinės srovės rozelei,

„VOLT“ – šviečia akumulatoriaus įtampos tikrinimo metu tuo tikslu spaudžiant mygtuką „BATTERY VOLTAGE“,

„FAULT“ – šviečia jeigu operacija baigiasi nepasisėkimu,

„CHARGING“ – šviečia akumulatoriaus krovimo metu.

„FULL“ – šviečia akumulatoriaus krovimo procesui pasibaigus.

„WET“, „AMG“, „GEL“ – patvirtina atitinkamą akumulatoriaus tipo nustatymą.

## LED vaizduoklio parodymai

Parodymas	Reikšmė	Problemos sprendimo būdas
000	Įkroviklio budėjimo būklė	
CHE	Patikrinti akumulatoriaus būklę prieš pradedant krovimo procesą	
05.8	Krovimo srovė akumulatoriaus krovimo režime arba srovė tiekama į 12V rozetę	
F01	Įkroviklio gnybtai nesujungti su akumulatoriaus poliais; Įkroviklio gnybtai trumpai sujungti	Pakartotinai sujunk įkroviklio gnybtus su akumulatoriaus poliais
F02	Atvirkštinė polarizacija	Išjunk įkrovikli ir atjunk įkroviklio gnybtus nuo akumulatoriaus, po to sujunk pakartotinai atidžiai likrindamas gnybtų ir polių ženklius
F03	Akumulatoriaus įtampa yra per žema krovimui pradeti; Akumulatoriaus celės pažeistos Prijungtas 6V akumulatorius	Išjunk įkrovikli ir atjunk įkroviklio gnybtus nuo akumulatoriaus, prijunk tinkamą akumulatorių
F04	Nustatyta netinkama krovimo srovė; Trumpas sujungimas pačiamė akumulatoriuje.	Nustatyti kita krovimo srovę; jeigu parodymas kartosis gali tai reikšti trumpą sujungimą pačiamė akumulatoriuje.
F05	Įkroviklio gnybtas prarado elektrinį kontaktą su akumulatoriaus poliumi. Įkroviklis nustojo krauti ir išduoda garsinį išpėjamajį signalą per 25 sekundžių.	Patikrinti įkroviklio ir akumulatoriaus sujungimą.
FUL	Akumulatorius pakrautas. Įkroviklis tiekia palaikymo srovę, kurios tikslas - laikyti akumulatorių įkrautoje būklėje iki įkroviklis bus atjungtas.	

### 12 V nuolatinės srovės rozetė

Įkroviklis turi 12 V nuolatinės srovės rozetę užpakalinėje prietaiso pusėje. Ji leidžia maitinti įrenginius nuolatine srove, kurios stipris yra ne didesnis negu 12 A. Prie šios rozetės prijungtasis įrenginys gali turėti galią maksimaliai 140 W.

Įkrovikliui esant budėjimo režime reikia nuspausti mygtuką „12V DC OUTPUT”, sujungti įrenginį su rozete ir ji paleisti sutinkamai su įrenginio instrukcijos nurodymais.

Užbaigus darbą išjungti prietaisą ir atjungti ji nuo nuolatinės srovės rozetės. Įkroviklio perjungimui į budėjimo režimą mygtuką „12V DC OUTPUT” reikia nuspausti pakartotinai.

Įkrovikli išjungti.

### PRIETAISO KONSERVAVIMAS

Prietaisas nereikalauja jokių specialių konservavimo priemonių taikymo. Suterštą korpusą reikia valyti minkšta šluoste arba suslėgtu oro srautu, slėgiui neviršijant 0,3 MPa.

Prieš ir po kiekvieno panaudojimo reikia patikrinti gnybtų ir laidų būklę. Gnybtus reikia nuvalyti nuo galimų korozijos pėdsakų, nes jos gali sutrikdyti elektros srovės tekėjimą. Reikia vengti gnybtų suteršimo elektrolitu iš akumulatoriaus. Tai paspartina jų koroziją.

Prietaisa laikyti sausoje ir vėsioje, pašalinimams asmenims ir ypač vaikams neprienaomoje vietoje. Sandėliavimo metu reikia taip pat žiūrėti, kad elektros kabeliai ir laidai nebūtų pažeisti.

## PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Lādētājs ir ierīce, kuras uzdevums ir atļaut uzlādēt dažādu akumulatoru veidu. Lādētājs pārveido strāvu un spriegumu elektroenerģētiskā tīklā uz tādiem, kuri atļauj droši uzlādēt akumulatoru. Pateicoties uzlādēšanai ir iespējami nodrošināt attiecīgu akumulatora darbu, kas redzami pagarinā akumulatora ekspluatācijas laiku.

Lādētājs ir apgādāts ar preišslēgumu aizsardzību un aizsardzību pret akumulatora pārmērīgās uzlādēšanas.

Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

### **Pirms darbību ar ierīci jālasa un jāsaglabā visu šo instrukciju.**

Piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem, ierosinātiem drošības noteikumu un instrukcijas rekomendāciju neievērošanas dēļ.

Rādītāji, uzstādīti ierīces korpusā, nav mēritāji likuma: „Par mēritumiem” izpratnē

## TEHNISKAS INFORMĀCIJAS

Parametrs	Mērvienība	Vērtība	
Kataloga Nr.		YT-8302	YT-8303
Spriegums	[V a.c.]	230	230
Frekvence	[Hz]	50	50
Tīkla strāva	[A]	1,24	1,59
Nomināls uzlādēšanas spriegums	[V d.c.]	12	12
Uzlādēšanas strāva	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Akumulatora tilpums	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Izolācijas klase		II	II
Drošības līmenis		IPX0	IPX0
Svars	[kg]	1,3	1,9

## VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (s.c. bērni) ar pazeminātu fizisku, jūtamu vai psihisku spēju, kā arī personas bez pieredzes un zināšanām, izņemot situāciju, kad atbilstīgas par drošību personas veic tādas darbības uzraudzību vai kad ierīci lietojošas personas tika apmācītas ierīces apkalpošanas sfērā.

Kontrolēt, lai bērni nevarētu spēlēt ar ierīci.

Lādētājs ir paredzēts tikai svina-skābes akumulatoru lādēšanai. Citu akumulatoru lādēšana var ierosināt elektrisku triecienu, bīstamū veselībai un dzīvēi.

Nedrīkst uzlādēt bateriju, neparedzētu atkārtotai uzlādēšanai!

Lādēšanas laikā akumulatoram jābūt novietotam labi ventiliētā vietā, rekomendējam uzlādēt akumulatoru istabas temperatūrā.

Lādētājs ir paredzēts darbam iekšā, nedrīkst to atstāt zem mitruma un atmosfērisko nokrišņu ietekmes.

Lādētājus ar elektriskās izolācijas I. klasi drīkst pieslēgt tikai pie ligzdām, apgādātām ar aizsardzības vadu.

Gadījumā, kad tiek uzlādēti akumulatori automašīnas instalācijā, pirmkārt ir nepieciešami lādētāja spaili pievienot pie akumulatora spaili, kura nav pieslēgta pie automašīnas šasiju, pēc tam otro lādētāja spaili pieslēgt pie automašīnas šasiju tālu no akumulatora un degvielas instalācijas. Pēc tam pieslēgt lādētāja kontaktdakšu pie elektrības ligzdas.

Pēc uzlādēšanas pirmkārt atslēgt lādētāja kontaktdakšu no elektrības ligzdas, pēc tam atslēgt lādētāja spailes.

Nedrīkst atstāt lādētāju pieslēgt pie elektrības tīkla. Vienmēr atslēgt elektrības vada kontaktdakšu no elektrības ligzdas.

Ievērot lādētāja un akumulatora polu apzīmējumu.

Pirms akumulatora lādēšanas uzsākšanas lūdzam iepazīties un ievērot akumulatora ražotāja uzlādēšanas instrukciju.

Akumulatoru un lādētāju vienmēr uzstādīt uz glūdas, plakanas un cietas virsmas. Nedrīkst paliek akumulatoru.

Pirms lādētāja elektrības vada pieslēgšanas pārbaudīt, vai barošanas tīkla parametri atbilst parametriem, norādītiem uz lādētāja nominālas tabulījās.

Lādētāju novietot iespējami tālu no akumulatora - cik atļauj vadi ar spailēm. Nedrīkst stipri uzvilk vadus. Lādētāju nedrīkst novietot uz lādēta akumulatora vai tieši virs tā. Tvaiki izdalīti akumulatora lādēšanas laikā var ierosināt lādētāja elementu koroziju, kas var bojāt ierīci.

Nedrīkst smēķēt, nedrīkst pietuvināties ar uguni pie akumulatora.

Nekad nedrīkst pieskarties pie lādētāja spailēm, kad šis ir pieslēgts pie elektrības tīkla.

Nedrīkst iedarbināt dzīnēju akumulatora lādēšanas laikā.

Pirms katrās lietošanas pārbaudīt lādētāja stāvokli, s.c. elektrības vada un lādēšanas vadu stāvokli. Gadījumā, kad ir ievēroti kaut kādi bojājumi, nedrīkst lietot lādētāju. Bojātus vadus mainīt uz jauniem speciālā servisā.

Pirms lādētāja konservercijas uzsākšanas pārbaudīt, vai kontaktdakša ir atslēgta no elektrības ligzdas.

Lādētāju uzglabāt nepiederošām personām un bērniem nepieejamā vietā. Arī darba laikā ievērot, vai lādētājs atrastu nepiederošām personām un bērniem nepieejamā vietā.

Pirms lādētāja spailes pievienošanas pārbaudīt, vai tās ir tīras un bez korozijas pēdām. Nodrošināt iespējami labāku elektrisku kontaktu starp akumulatora spailēm un lādētāja spailēm.

Nedrīkst lādēt sasalu akumulatoru. Pirms lādēšanas uzsākšanas pārvietot akumulatoru uz vietu, kur būs iespējama elektrolīta pilnīga atkausēšana. Nedrīkst uzsildīt akumulatoru, lai paātrināt atkausēšanu.

Neatļaut, lai no akumulatora varētu izplūst šķidrums. Šķidruma izplūšana uz lādētāju var ierosināt īssavienojumu un elektrisko triecību, bīstamu veselībai un dzīvei.

## LĀDĒTĀJA APKALPOŠANA

### *Akumulatora sagatavošana lādēšanai*

Lietotājam ir nepieciešami iepazīties un ievērot lādēšanas instrukciju, piegādātu ar akumulatoru. „Mitra” veida svina-skābes akumulatoros pārbaudīt elektrolīta līmeni un, ja nepieciešami, papildināt ar destilēto ūdeni līdz līmenim, noteiktam akumulatora dokumentācijā. Elektrolīta uzpildīšanas laikā tieši ievērot akumulatora dokumentācijas norādījumus.

Savienot lādētāja spailes ar akumulatora spailēm, pārbaudīt, vai lādētāja spaile, apzīmēta ar „+” ir pieslēgta pie akumulatora spaili, apzīmēto ar „+”, un ka lādētāja spaile, apzīmēta ar „-” ir pieslēgta pie akumulatora spaili, apzīmēto ar „-“.

Pieslēgt elektības vada kontaktakšu pie elektroapgādes titku.

Piespiest un paturēt 0,5 sekundes laikā pogu apzīmētu ar „ON/OFF”, elektroapgāde ieslēgs un uz rādītāja mirgos simbols „000”.

Lādētājs strādā gatavības režīmā. Lai izslēgt lādētāju jebkurā darba režīmā, piespiest un paturēt 1 sekundes laikā „ON/OFF” pogu.

### *Pogas funkcijas izskaidrošana*

„BATTERY TYPE” (YT-8303) - atļauj izvēlēt attiecīgu lādēta akumulatora veidu. Izvēli apliecinā attiecīga diode: „GEL” - nozīmē svina-gēla akumulatoru; „AGM” - nozīmē akumulatoru AGM; „WET” - nozīmē svina-skābes akumulatoru. Gadījumā, kad Jums ir šaubas par akumulatora veidu, lūdzam kontaktēties ar ražotāju vai pārdevēju, lai noteikt akumulatora tipu.

„2/6/12 A SELECT” (YT-8302); „2/10/15 A SELECT” (YT-8303) - atļauj izvēlēt lādēšanas strāvu (ampēros), izvēlēta vērtība norādīs uz lādētāja displeja. Lādētājs uzsāks lādēšanu pēc ap 1 sekundes pēc attiecīgas vērtības izvēlēšanas.

Izvēlēšot lādēšanas strāvas vērtību, ievērot akumulatora ražotāja norādījumus, bet parādam arī tabulu, kura atļauj aptuveni noteikt lādēšanas strāvu attiecīgam akumulatora tilpumam.

Uzlādēšanas strāva	Akumulatora tilpums
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE” - pogas piespiešana gatavības režīmā vai lādēšanas laikā norādīs aktuālu akumulatora spriegumu.

„12 V DC OUTPUT” - pogas piespiešana lādētāja gatavības režīmā pārslēgs spriegumu uz 12 V līdzstrāvas ligzdu lādētāja korpusa aizmugurējā daļā. Atkārtota pogas piespiešana atslēgs spriegumu no 12 V ligzdas un lādētājs atkals strādās gatavības režīmā.

### *LED rādītāju apzīmējumu izskaidrošana*

„AMP” - spīd lādēšanas laikā vai kad funkcionē 12 V līdzstrāvas ligzda,

„VOLT” - spīd akumulatora sprieguma pārbaudišanas laikā pēc „BATTERY VOLTAGE” pogas piespiešanas,

„FAULT” - spīd nepareizi pabeigtas operācijas gadījumā,

„CHARGING” - spīd akumulatora lādēšanas laikā,

„FULL” - spīd akumulatora lādēšanas pabeigšanas gadījumā,

„WET”, „AMG”, „GEL” - apliecinā attiecīga akumulatora veida izvēli.

**LED rādītāja pazīnojumi**

Pazīnojums	Nozīme	Problēmas atrisināšana
000	Lādētāja gatavības režīms	
CHE	Pārbaudīt akumulatora stāvokli pirms lādēšana uzsākšanas	
05.8	Lādēšanas spriegums akumulatora lādēšanas laikā vai spriegums padots 12 V ligzdai	
F01	Nav kontakta ar akumulatora spailēm; Lādētāja spailes savienošana	Atkārtoti pieslēgt lādētāja spailes pie akumulatora spailēm
F02	Nomainīta polarizācija	Izslēgt lādētāju un atslēgt lādētāja spailes no akumulatora, pieslēgt vēlreiz, pārbaudišot, lai saglabāt attiecīgu polarizāciju
F03	Akumulatora spriegums ir pārāk zems, lai uzsākt lādēšanu; Akumulatora elementa bojāšana Pieslēgts akumulators 6V	Izslēgt lādētāju un atslēgt lādētāja spailes no akumulatora, pieslēgt attiecīgu akumulatoru
F04	Uzstādīts nepareizs lādēšanas spriegums; Īssavienojums akumulatora iekšā	Uzstādīt citu lādēšanas spriegumu, un ja pazīnojums atkārtos, tas var nozīmēt īssavienojumu akumulatora iekšā
F05	Lādētāja spaile pazuda elektrisku kontaktu ar akumulatora spaili. Lādētājs apturēs lādēšanu un ir dzirdams 25 sekunžu brīdināšanas signāls.	Pārbaudīt lādētāja un akumulatora savienojumu.
FUL	Akumulators uzlādēts. Lādētājs piegādā konservējošo spriegumu, lai saglabāt akumulatoru uzlādētā stāvoklī līdz lādētāja atslēgšanai.	

**Līdzstrāvas ligzda 12 V**

Lādētājs ir apgādāts ar 12 V līdzstrāvas ligzdu, novietotu korpusa aizmugurējā daļā. Atļauj lādēt ierīces ar līdzstrāvu līdz 12 A. Pieslēgtas ierīces jauda nevar pārsniegt vērtību 140 W.

Lādētāja gatavības režīmā piespiest pogu „12V DC OUTPUT”, pieslēgt ierīci pie ligzdas un iedarbināt saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju.

Pēc darba pabeigšanas izslēgt ierīci un atslēgt no līdzstrāvas ligzdas. Atkārtoti piespiest pogu „12V DC OUTPUT”, lai pārslēgt lādētāju uz gatavības režīmu.

Izslēgt lādētāju.

**IERĪCES KONSERVĀCIJA**

Nav vajadzīgi speciāli konservēt ierīci. Piesārņotu korpusu tīrīt ar mīkstu lupatiņu vai saspieštu gaisu ar spiedienu ne lielāku par 0,3 MPa.

Pirms un pēc katrās lietošanas pārbaudīt vadu spailes stāvokli. Notīrīt spailes no visām korozijas pēdām, kuras varētu pārtraukt elektriskās strāvas tecēšanu. Izvairīties no spailes piesārņošanas ar elektrolītu no akumulatora. Tas paātrinās korozijas procesu. Ierīci glabāt sausā un vēsā vietā, nepieejamā nepiederošam personām un bērniem. Glabāšanas laikā gādāt, lai nebojāt vadus un elektīribas vadus.

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nabíječka je zařízení určené k nabíjení akumulátorů různých typů. Usměrňovač nabíječky mění síťový proud a napětí na takový, který umožnuje akumulátor bezpečně nabít. Nabíjení zaručuje bezproblémovou funkčnost akumulátoru, což podstatně prodlužuje jeho životnost.

Nabíječka je vybavená ochranou proti zkratu a proti přebití akumulátoru.

Správná, spolehlivá a bezpečná práce přístroje závisí na jeho správném provozování, a proto:

Před zahájením práce s přístrojem si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho k případnému pozdějšímu použití.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržování bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu.

Měřidla namontovaná ve skříni zařízení nejsou měřidly ve smyslu zákona o metrologii.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Rozměrová jednotka	Hodnota	
Katalogové č.		YT-8302	YT-8303
Síťové napětí	[V] AC	230	230
Síťový frekvence	[Hz]	50	50
Síťový proud	[A]	1,24	1,59
Jmenovité nabíjecí napětí	[V] DC	12	12
Nabíjecí proud	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Kapacita akumulátoru	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Třída izolace		II	II
Stupeň ochrany		IPX0	IPX0
Hmotnost	[kg]	1,3	1,9

všeobecné bezpečnostní předpisy

Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, senzitivní nebo smyslové schopnosti, jakož i osoby bez požadovaných zkušeností a znalostí, ledaže by byly pod dozorem nebo byly přeškolené v rozsahu obsluhy zařízení osobami, odpovědnými za jejich bezpečnost.

Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.

Nabíječka je určena k nabíjení výlučně olověných kyselinových akumulátorů. Nabíjení akumulátorů jiných typů by mohlo zapříčinit úraz elektrickým proudem ohrožujícím zdraví a život.

Nabíjení baterií, které nejsou určeny k opakování nabíjení, je zakázáno!

Akumulátor musí být během nabíjení umístěn na dobré větraném místě, doporučuje se nabíjet akumulátor při pokojové teplotě.

Nabíječka je určena k použití uvnitř místnosti a je zakázáno vystavovat ji působení vlhkosti včetně atmosférických srážek.

Nabíječky s třídou elektrické izolace I je povoleno připojit výhradně k zásuvkám vybaveným ochranným vodičem.

V případě nabíjení akumulátoru přímo ve vozidle (připojeného k elektrické instalaci automobilu) je třeba svorku nabíječky připojit nejprve k tomu polu akumulátoru, který není připojený ke koště automobilu, a potom připojit druhou svorku na kostru v místě, které je v bezpečné vzdálenosti od akumulátoru a palivového systému. Potom je možné připojit zástrčku nabíječky do síťové zásuvky.

Po nabíjení je třeba nejprve odpojit zástrčku nabíječky ze síťové zásuvky a potom odpojit svorky nabíječky.

Nabíječku nikdy nenechávejte připojenou k elektrické síti. Zástrčku přívodního kabelu vždy vytáhněte ze síťové zásuvky.

Vždy dodržujte označení polarity nabíječky a akumulátoru.

Před zahájením nabíjení akumulátoru si pozorně přečtěte návod na nabíjení přiložený výrobcem akumulátoru a přísně ho dodržujte.

Akumulátor a nabíječku vždy postavte na rovnou a tvrdou plochu. Akumulátor nenakláňejte.

Před připojením zástrčky přívodního kabelu nabíječky zkонтrolujte, zda parametry sítě odpovídají parametry uvedeným na výrobním štítku nabíječky.

Nabíječku umístěte co nejdále od akumulátoru, jak to jen dovolí kabely se svorkami. Kabely při tom nesmí být příliš napnuté.

Nabíječka se nesmí umísťovat na nabíjený akumulátor nebo bezprostředně nad něho. Výpary, které se uvolňují během nabíjení akumulátoru, mohou způsobit korozii prvků uvnitř nabíječky, což může vést k jejímu poškození.

Nekuňte, nepřibližujte se k akumulátoru s otevřeným ohněm.

Je-li nabíječka připojená k elektrické síti, nikdy se nedotýkejte jejich svorek.

Během nabíjení nikdy nestartujte motor.

Před každým použitím zkonzultujte stav nabíječky, včetně stavu přívodního kabelu a nabíjecích vodičů. V případě zjištění jakékoli závady je používání nabíječky zakázáno. Poškozené kabely a vodiče se musí dát vyměnit za nové ve specializované firmě.

Před zahájením údržby nabíječky zkonzultujte, zda je zástrčky přívodního kabelu odpojená ze síťové zásuvky.

Nabíječku skladujte na místě, na které nemají přístup nepovolené osoby a zejména děti. Taktéž za provozu dbejte na to, aby byla nabíječka umístěná na místě, na které nemají přístup nepovolené osoby a zejména děti.

Před připojením svorek nabíječky zkонтrolujte, zda jsou póly akumulátoru čisté a bez stop koroze. Mezi pólem akumulátoru a svorkou nabíječky je nevyhnutné zajistit pokud možno co nejlepší kontakt.

Nikdy nenabíjejte zamrznutý akumulátor. Před nabíjením přeneste akumulátor na místo, kde bude moci elektrolyt úplně rozmrzou. K urychlení rozmrazování akumulátoru, nikdy neohřívajte.

Zabraníte úniku elektrolytu z akumulátoru. Únik elektrolytu na nabíječku může způsobit zkrat a v důsledku toho úraz elektřinou ohrožující zdraví a život.

## OBSLUHA NABÍJEČKY

### *Příprava akumulátoru na nabíjení*

Přečtěte si pozorně a dodržujte návod na nabíjení, dodaný společně s akumulátorem. U olověných kyselinových akumulátorů tzv. „mokrého typu“ je třeba zkонтrolovat hladinu elektrolytu a případně ho doplnit destilovanou vodou po značku uvedenou v dokumentaci akumulátoru. Při doplňování hladiny elektrolytu přísně dodržujte pokyny uvedené v dokumentaci akumulátoru.

Připojte svorky nabíječky k pólu akumulátoru a zkонтrolujte, zda je svorka nabíječky označená „+“ připojená k pólu akumulátoru označenému „+“ a svorka nabíječky označená „-“ k pólu akumulátoru označenému „-“.

Zástrčku přívodního kabelu připojte do síťové zásuvky.

Stiskněte a podržte cca 0,5 sekundy stisknuté tlačítko označené „ON/OFF“. Tím se zapne napájení a na displeji začne blikat symbol „000“. Nabíječka pracuje v pohotovostním režimu. K vypnutí nabíječky v jakémkoliv provozním režimu podržte na cca 1 sekundu stisknuté tlačítko „ON/OFF“.

### *Vysvětlení funkcí tlačítek*

„BATTERY TYPE“ (u YT-8303) – umožňuje zvolit druh nabíjeného akumulátoru. Volba je potvrzena rozsvícením diody „GEL“ – označuje olověný gelový akumulátor, „AGM“ – označuje akumulátor AGM, „WET“ – označuje olověný kyselinový akumulátor. V případě pochybností co do druhu akumulátoru je třeba kontaktovat výrobce nebo prodejce a zjistit jeho druh.

„6/12 A SELECT“ (u YT-8302), „2/6/10/15 A SELECT“ (u YT-8303) – umožňuje zvolit nabíjecí proud v ampérech, zvolená hodnota se zobrazí na displeji nabíječky. Nabíječka spustí nabíjení po cca 1 sekundě od zadání hodnoty.

Při volbě hodnoty nabíjecího proudu se řďte pokyny výrobce akumulátoru. Dále uvádíme tabulku, pomocí které lze orientačně určit nabíjecí proud odpovídající dané kapacitě akumulátoru.

Nabíjecí proud	Kapacita akumulátoru
2 A	6 – 20 Ah
6 A	20 – 40 Ah
10 A (12 A)	40 – 100 Ah
15 A	50 – 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE“ – stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu nebo během nabíjení se zobrazí aktuální napětí akumulátoru.

„12V DC OUTPUT“ – stisknutím tohoto tlačítka během provozu nabíječky v pohotovostním režimu se přivede napětí 12 V do zásuvky stejnosměrného proudu, nacházející se na zadní stěně skříně nabíječky. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se napětí přivedené do zásuvky 12 V vypne a nabíječka se vrátí do pohotovostního režimu.

### *Vysvětlení významu LED kontrolék*

„AMP“ – svítí během nabíjení nebo když je zásuvka stejnosměrného proudu 12 V pod napětím,

„VOLT“ – rozsvítí se v okamžiku, kdy se kontroluje napětí akumulátoru pomocí tlačítka „BATTERY VOLTAGE“,

„FAULT“ – rozsvítí se v případě operace ukončené chybou,

„CHARGING“ – svítí během procesu nabíjení akumulátoru,

„FULL“ – rozsvítí se v případě ukončení procesu nabíjení akumulátoru,

„WET“, „AGM“, „GEL“ – potvrzuje volbu odpovídajícího typu akumulátoru.

## Správy zobrazované na LED displeji

Správa	Význam	Řešení problému
000	Pohotovostní režim nabiječky.	
CHE	Zkontrolujte stav akumulátoru před spuštěním procesu nabíjení.	
05.8	Nabíjecí proud v režimu nabíjení akumulátoru nebo proud přiváděný do zásuvky 12 V.	
F01	Přerušený kontakt s póly akumulátoru. Zkrat mezi svorkami nabiječky.	Znovu připojte svorky nabiječky k pólu akumulátoru.
F02	Opačná polarita.	Vypněte nabiječku a odpojte svorky nabiječky od akumulátoru, připojte je znovu, dbejte při tom na dodržení správné polarity.
F03	Napětí akumulátoru je příliš nízké na to, aby se mohlo nabíjení spustit. Poškozené články akumulátoru. Je připojen akumulátor 6 V.	Vypněte nabiječku a odpojte svorky nabiječky od akumulátoru, připojte znovu správný akumulátor.
F04	Je nastaven nesprávný nabíjecí proud. Vnitřní zkrat akumulátoru.	Nastavte jiný nabíjecí proud, pokud se bude zpráva opakovat, může to znamenat vnitřní zkrat akumulátoru.
F05	Na svorce nabiječky došlo k přerušení elektrického kontaktu s polem akumulátoru. Nabiječka zastavila nabíjení a vysílá zvukový výstražný signál po dobu 25 sekund.	Zkontrolujte spojení nabiječky s akumulátorem.
FUL	Akumulátor je nabity. Nabiječka generuje údržbové napětí, které má za cíl udržet akumulátor v nabitém stavu do doby odpojení nabiječky.	

**Zásuvka stejnosměrného proudu 12 V**

Nabiječka je vybavená zásuvkou stejnosměrného proudu 12 V, umístěnou na zadní stěně skříně. Umožňuje napájet zařízení stejnosměrným proudem s hodnotou max. 12 A. Příkon zařízení připojeného k této zásuvce může mít hodnotu maximálně 140 W. V pohotovostním režimu nabiječky stiskněte tlačítko „12V DC OUTPUT“, připojte zařízení k zásuvce a uveděte ho do chodu postupem podle návodu na obsluhu zařízení.

Po ukončení práce zařízení vypněte a odpojte ho ze zásuvky stejnosměrného proudu. Opět stiskněte tlačítko „12V DC OUTPUT“, čím se nabiječka přepne do pohotovostního režimu.

Nabiječku vypněte.

**ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ**

Zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Znečištěnou skříň očistěte pomocí měkkého čistého hadříku nebo proudem stlačeného vzduchu o tlaku nejvíce 0,3 MPa.

Před a po každém použití zkontrolujte stav kontaktů vodičů. Očistěte je od veškerých náznaků koroze, která by mohla zhoršit průtok elektrického proudu. Dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění svorek elektrolytem z akumulátoru. Ten urychluje proces koroze.

Zařízení skladujte na suchém a chladném místě, které je nepřístupné nepovolaným osobám a zejména dětem. Během skladování dbejte na to, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů a vodičů.

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nabíjačka je zariadenie určené na nabíjanie akumulátorov rôznych typov. Usmerňovač nabíjačky mení sietový prúd a napätie na také, ktoré umožňujú akumulátor bezpečne nabit'. Nabíjaním sa zabezpečuje bezproblémová funkčnosť akumulátora, čo podstatne predlžuje jeho životnosť.

Nabíjačka je vybavená ochranou proti skratu a proti prebitiu akumulátora.

Správna, spoloahlivá a bezpečná práca prístroja je závislá na náležitom prevádzkování a preto:

Pred zahájením práce s prístrojom si prečítajte celý návod na použitie a uschovajte ho pre prípadné neskoršie použitie.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nedodržiavania bezpečnostných predpisov a pokynov tohto návodu na použitie.

Meracie prístroje namontované v skriní zariadenia nie sú meracími prístrojmi v zmysle zákona o metrológii.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Rozmerová jednotka	Hodnota	
Katalógové č.		YT-8302	YT-8303
Sietové napätie	[V] AC	230	230
Frekvencia siete	[Hz]	50	50
Sietový prúd	[A]	1,24	1,59
Menovité nabíjacie napätie	[V] DC	12	12
Nabíjací prúd	[A]	26/12	2/6/10/15
Kapacita akumulátora	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Trieda izolácie		II	II
Stupeň ochrany		IPX0	IPX0
Hmotnosť	[kg]	1,3	1,9

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, senzitívne alebo zmyslové schopnosti ako aj osoby bez požadovaných skúseností a znalostí, iba ak by boli pod dozorom alebo boli preškolené v rozsahu obsluhy zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.

Dávajte pozor na deti, aby sa so zariadením nehrali.

Nabíjačka je určená na nabíjanie výhradne olovených kyselinových akumulátorov. Nabíjanie akumulátorov iných typov by mohlo zapričíniť úraz elektrickým prúdom ohrozujúcim zdravie a život.

Nabíjanie batérií, ktoré nie sú určené na opakovane nabíjanie, je zakázané!

Akumulátor musí byť počas nabíjania umiestnený na dobre vetranom mieste, odporúča sa nabíjať akumulátor pri izbovej teplote. Nabíjačka je určená na používanie vnútri miestností a je zakázané vystavovať ju pôsobeniu vlhkosti vrátane atmosférických zrážok.

Nabíjačky s triedou elektrickej izolácie I sa môžu pripájať výhradne k zásuvkám vybaveným ochranným vodičom.

V prípade nabíjania akumulátora priamo vo vozidle (pripojeného k elektrickej inštalácii automobilu) je potrebné svorku nabíjačky pripojiť najprv k tomu pólu akumulátora, ktorý nie je pripojený ku kostre automobilu, a potom pripojiť druhú svorku na kostru v mieste, ktoré je v bezpečnej vzdialenosťi od akumulátora a palivového systému. Potom je možné pripojiť zástrčku nabíjačky do sietovej zásuvky.

Po nabití je potrebné najprv odpojiť zástrčku nabíjačky zo sietovej zásuvky a potom odpojiť svorky nabíjačky.

Nabíjačku nikdy nenechávajte pripojenú k elektrickej sieti. Zástrčku prívodného kábla vždy vytiahujte zo sietovej zásuvky.

Vždy dodržiavajte označenie polarity nabíjačky a akumulátora.

Pred zahájením nabíjania akumulátora si pozorne prečítajte návod na nabíjanie priložený výrobcom akumulátora a príne ho dodržiavajte.

Akumulátor a nabíjačku vždy postavte na rovnú a tvrdú plochu. Akumulátor nenakláňajte.

Pred pripojením zástrčky prívodného kábla nabíjačky skontrolujte, či parametre siete zodpovedajú parametrom uvedeným na výrobnom štítku nabíjačky.

Nabíjačku umiestnite čo najďalej od akumulátora, ako to len dovoľujú káble so svorkami. Káble pri tom nesmú byť nadmerne napnuté. Nabíjačka sa nesmie umiestňovať priamo na nabíjaný akumulátor alebo bezprostredne nad neho. Výpar, ktoré sa uvoľňuje počas nabíjania akumulátora, môžu spôsobiť koróziu prvkov vnútri nabíjačky, čo môže byť príčinou jej poškodenia.

Nefajčite, nepríblížujte sa ku akumulátoru s otvoreným ohňom.

Ak je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti, nikdy sa nedotýkajte jej svoriek.

Počas nabíjania akumulátora nikdy neštartujte motor.

Pred každým použitím skontrolujte stav nabíjačky, vrátane stavu prívodného kábla a nabíjacích vodičov. V prípade zistenia akých-

kolvek závad sa nabíjačka nesmie používať. Poškodené káble a vodiče sa musia dať vymeniť za nové v špecializovanej firme. Pred zahájením údržby nabíjačky skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla odpojená zo sietovej zásuvky. Nabíjačku skladujte na mieste, ktoré je neprístupné nepovolaným osobám a najmä deťom. Rovnako počas prevádzky dbajte na to, aby bola nabíjačka umiestnená na mieste, ktoré je neprístupné nepovolaným osobám a najmä deťom. Pred pripojením svorkiek nabíjačky skontrolujte, či sú póly akumulátora čisté a bez stôp korózie. Medzi pólom akumulátora a svorkou nabíjačky je nevyhnutné zaistiť pokiaľ možno čo najlepší kontakt. Nikdy nenabíjajte zamrznutý akumulátor. Pred nabíjaním preneste akumulátor na miesto, kde bude môcť elektrolyt úplne rozmraziť. Pre urýchlenie rozmrazovania akumulátor nikdy nezohrievajte. Zabráňte úniku elektrolytu z akumulátora. Únik elektrolytu na nabíjačku môže spôsobiť skrat a v dôsledku toho úraz elektrinou ohrozenú zdravie a život.

## **OBSLUHA NABÍJAČKY**

### *Príprava akumulátora na nabíjanie*

Pozorne si prečítajte a dodržujte návod na nabíjanie dodaný spolu s akumulátorom. U olovených kyselinových akumulátorov tzv. „mokrého typu“ je potrebné skontrolovať hladinu elektrolytu a prípadne ho doplniť destilovanou vodou po značke uvedenú v dokumentácii akumulátora. Pri doplnovaní hladiny elektrolytu prísně dodržujte pokyny uvedené v dokumentácii akumulátora.

Pripojte svorky nabíjačky ku pólom akumulátora a skontrolujte, či je svorka nabíjačky označená „+“ pripojená k pôlu akumulátora označenému „+“ a svorka nabíjačky označená „-“ k pôlu akumulátora označenému „-“.

Pripojte zástrčku prívodného kábla do sietovej zásuvky.

Sťačte a podržte cca 0,5 sekundy stlačené tlačidlo označené „ON/OFF“. Tým sa zapne napájanie a na displeji začne blikať symbol „000“. Nabíjačka pracuje v pohotovostnom režime. Pre vypnutie nabíjačky v akomkoľvek prevádzkovom režime podržte na cca 1 sekundu stlačené tlačidlo „ON/OFF“.

### *Vysvetlenie funkcií tlačidiel*

„BATTERY TYPE“ (u YT-8303) – umožňuje zvoliť druh nabíjaného akumulátora. Volba je potvrdená rozsvietením diódy „GEL“ – označuje olovený gélový akumulátor, „AGM“ – označuje akumulátor AGM, „WET“ – označuje olovený kyselinový akumulátor. V prípade pochybností čo do druhu akumulátora je potrebné kontaktovať výrobcu alebo predávajúceho a zistiť jeho druh.

„2/6/12 A SELECT“ (u YT-8302), „2/6/10/15 A SELECT“ (u YT-8303) – umožňuje zvoliť nabíjací prúd v ampéroch, zvolená hodnota sa zobrazí na displeji nabíjačky. Nabíjačka spustí nabíjanie po cca 1 sekunde od zadania hodnoty.

Pri volbe hodnoty nabíjacieho prúdu sa riadte pokynmi výrobcu akumulátora. Ďalej uvádzame tabuľku, pomocou ktorej je možné určiť nabíjací prúd zodpovedajúci danej kapacite akumulátora.

Nabíjací prúd	Kapacita akumulátora
2 A	6 – 20 Ah
6 A	20 – 40 Ah
10 A (12 A)	40 – 100 Ah
15 A	50 – 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE“ – stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime alebo počas nabíjania sa zobrazí aktuálne napätie akumulátora.

„12V DC OUTPUT“ – stlačením tohto tlačidla počas prevádzky nabíjačky v pohotovostnom režime sa privedie napätie 12 V do zásuvky jednosmerného prúdu, ktorá sa nachádza na zadnej stene skrine nabíjačky. Opäťovným stlačením tohto tlačidla sa napätie privedené do zásuvky 12 V vypne a nabíjačka sa vráti do pohotovostného režimu.

### *Vysvetlenie významu LED kontroliek*

„AMP“ – svieti počas nabíjania alebo keď je zásuvka jednosmerného prúdu 12 V pod napäťím.

„VOLT“ – rozsvieti sa v okamihu, kedy sa kontroluje napätie akumulátora pomocou tlačidla „BATTERY VOLTAGE“,

„FAULT“ – rozsvieti sa v prípade operácie ukončenej chybou,

„CHARGING“ – svieti počas procesu nabíjania akumulátora,

„FULL“ – rozsvieti sa v prípade ukončenia procesu nabíjania akumulátora,

„WET“, „AGM“, „GEL“ – potvrzuje volbu zodpovedajúceho typu akumulátora.

**Správy zobrazované na LED displeji**

Správa	Význam	Riešenie problému
000	Pohotovostný režim nabíjačky.	
CHE	Skontrolovať stav akumulátora pred spustením procesu nabijania.	
05.8	Nabíjací prúd v režime nabijania akumulátora alebo prúd prívádzaný do zásuvky 12 V.	
F01	Prerušený kontakt s póly akumulátora. Skrat medzi svorkami nabíjačky.	Znova pripojte svorky nabíjačky k pólov akumulátora.
F02	Opačná polarita.	Vypnite nabíjačku a odpojte svorky nabíjačky od akumulátora, pripojte ich znova, dbajte pri tom na dodržanie správnej polarity.
F03	Napätie akumulátora je príliš nízke na to, aby sa mohlo nabijanie spustiť. Poškodené články akumulátora. Je pripojený akumulátor 6 V.	Vypnite nabíjačku a odpojte svorky nabíjačky od akumulátora, pripojte znova správny akumulátor.
F04	Je nastavený nesprávny nabíjací prúd. Vnútorný skrat akumulátora.	Nastavte iný nabíjací prúd, ak sa toto hlásenie bude opakovať, môže to znamenať vnútorný skrat akumulátora.
F05	Na svorku nabíjačky došlo k prerušeniu elektrického kontaktu s pólov akumulátora. Nabíjačka zastavila nabijanie a vysielala zvukový výstražný signál po dobu 25 sekúnd.	Skontrolujte spojenie nabíjačky s akumulátorom.
FUL	Akumulátor je nabity. Nabíjačka generuje údržbové napätie, ktoré má za účelom udržať akumulátor v nabitom stave do doby odpojenia nabíjačky.	

Zásuvky jednosmerného prúdu 12 V

Nabíjačka je vybavená zásuvkou jednosmerného prúdu 12 V umiestnenou na zadnej stene skrine. Umožňuje napájať zariadenia jednosmerným prúdom najviac 12 A. Pri kon zariadenia pripojeného k tejto zásuvke môže mať hodnotu maximálne 140 W.

V pohotovostnom režime nabíjačky stlačte tlačidlo „12V DC OUTPUT“, pripojte zariadenie k zásuvke a uvedte ho do chodu postupom podľa návodu na obsluhu zariadenia.

Po ukončení práce zariadenie vypnite a odpojte ho od zásuvky jednosmerného prúdu. Opäťovne stlačte tlačidlo „12V DC OUTPUT“, čím sa nabíjačka prepne do pohotovostného režimu.

Nabíjačku vypnite.

### **ÚDRŽBA ZARIADENIA**

Zariadenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Znečistenú skriňu očistite pomocou mäkkej handričky alebo prúdom stlačeného vzduchu s tlakom najviac 0,3 MPa.

Pred a po každom použití skontrolujte stav kontaktov vodičov. Očistite ich od všetkých náznakov korózie, ktorá by mohla zhoršiť prietok elektrického prúdu. Dbajte na to, aby nedošlo k znečisteniu svorkiek elektrolytom z akumulátora. Ten urýchľuje proces korózie.

Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste, ktoré je neprístupné nepovolaným osobám a najmä deťom. Počas skladovania dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrických káblov a vodičov.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

Az akkumulátorolt különféle akkumulátorok töltésére szolgáló berendezés. Az akkumulátorolt az elektromos hálózatban lévő áramot olyanra alakítja át, amellyel biztonságos lehet tölteni az akkumulátort. A feltöltéssel könnyebb biztosítani, hogy az akkumulátor megfelelő módon üzemeljen, ami jelentősen megnyújtja az élettartamát.

Az akkumulátorolt el van látna túlerhelés elleni védelemmel, valamint az akkumulátor túltöltése elleni védelemmel. A berendezés helyes, meghibásodástól mentes és biztonságos működése a megfelelő üzemeltetéstől függ, ezért:

**A berendezéssel történő munkavégzés megkezdése előtt el kell olvasni, és az üzemeltetés során be kell tartani a teljes kezelési utasítást.**

A biztonsági előírások és a jelen utasítások be nem tartása miatt keletkező károkért a szállító nem vállal felelősséget.

A házba beépített kijelzők nem mérőműszerek a „Mérésügyi törvény” értelmében.

## MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték	
Katalógusszám		YT-8302	YT-8303
Hálózati feszültség	[V a.c.]	230	230
Hálózati frekvencia	[Hz]	50	50
Hálózati áram	[A]	1,24	1,59
Névleges töltési feszültség	[V d.c.]	12	12
Töltőáram	[A]	26/12	2/6/10/15
Az akkumulátor kapacitása	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Szigetelési osztály		II	II
Védelmi fokozat		IPX0	IPX0
Tömeg	[kg]	1,3	1,9

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A berendezést nem használhatja olyan személy, aiknek korlátozottak a fizikai, érzékelési vagy értelmi képességei (ideérte a gyermekek), sem olyanok, aiknek nincs meg a kellő tapasztalatuk vagy ismeretük, hacsak nem felügyelik őket, vagy a biztonságukért felelős személy ki nem oktatta őket a berendezés kezelésére.

Ügyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a berendezéssel.

Az akkumulátorolt kizárolag savas olomakkumulátorok töltésére használható. Másfajta akkumulátorok töltése az egészségre és életre veszélyes áramtéstől okozhat.

Tilos olyan nem újratölthető telepeket tölteni!

Töltés közben az akkumulátorok jól szellőztetett helyiségben kell lennie. A töltést szobahőmérsékleten ajánlott végezni.

Az akkumulátorolt beltéri használatra készült, tilos kitenni nedvességnélk, beleértve ebbe a légköri csapadékokat is.

Az akkumulátorolt I. szigetelési osztályú, védő áramkörrel ellátott dugaszoláljatba kell bekötni.

Az gépkocsiban található akkumulátorok töltésekor a töltő csipeszét az akkumulátorok előbb arra a sarkára kell csatlakoztatni, amely nincs összekötve a gépkocsi alvázával, majd ezt követően kell a töltő másik kábelét csatlakoztatni az alvára, távol az akkumulátorról és az üzemanyag rezszertől. Ezután kell bedugni a töltő dugaszát a hálózati dugaszoláljatba.

Feltöltés után előbb a töltő dugaszát kell kihúzni a hálózati dugaszoláljatból, majd ezután kell lekötni az akkumulátorolt csatlakozót.

Soha ne hagyja az akkumulátoroltot a hálózatra csatlakoztatva! Mindig húzza ki a kábel dugaszát a hálózati dugaszoláljatból.

Mindig figyelni kell az akkumulátorolt és az akkumulátor pólusainak jelölésére.

Az akkumulátor töltésének megkezdés előtt el kell olvasni a gyártó által az akkumulátorhoz mellékelt töltési utasítást, és be kell tartani az abban leírtakat.

Az akkumulátor és az akkumulátor töltött minden egyenletes, lapos és kemény felületre kell állíttani. Ne döntse meg az akkumulátor.

Az akkumulátorolt hálózati kábelének csatlakoztatása előtt meg kell bizonyosodni róla, hogy a hálózat paraméterei megfelelnek az akkumulátorolt névleges adatait tartalmazó adattáblán feltüntetetteknek.

Az akkumulátor töltőt az akkumulátorról a lehető legtávolabba kell elhelyezni, amennyire csak a csipettős végű kábelek hossza ezt lehetővé teszi. Eközben nem szabad a kábeleket túlzottan megfeszíteni. Nem szabad az akkumulátor töltőt a feltöltendő akkumulátorra vagy közvetlenül föléje tenni. Az akkumulátor töltése közben felszabaduló gózok korroziót okozhatnak az akkumulátorolt belsejében, ami a tönkremeneteléhez vezethet.

Ne dohányozzon, tüzzel ne menjen az akkumulátor közelébe.

Soha nem szabad az akkumulátorolt csatlakozóhoz érni, ha az rá van kötve az elektromos hálózatra.

Soha ne indítsa be a motort az akkumulátor töltése közben.

Minden használat előtt ellenőrizni kell az akkumuláltortolt állapotát, beleérve a hálózati kábelt és a töltő vezetékeit is. Ha bármilyen sérülést vesz észre, nem szabad használni az akkumulátor töltőt. A sérült kábeleket és vezetékeket szakszervizben újakra kell kicserélgetni.

Az akkumuláltortolt karbantartásának megkezdése előtt meg kell bizonyosodni róla, hogy kihúzták a dugaszt a hálózati dugaszolajzatból.

Az akkumulátor töltött kívülállók, különösen gyermekek számára elzárt helyen kell tartani. Használat közben is figyelni kell arra, hogy kívülállók, főként gyermekek ne férjenek hozzá.

Az akkumuláltortolt kapcsainak csatlakoztatása előtt meg kell győződni róla, hogy azok tiszták, és nincs rajtuk nyoma korrozió-nak. A lehető legjobb elektromos kapcsolatot kell biztosítani az akkumulátor sarkai és az akkumuláltortolt kapcsai között.

Soha ne töltön fel befagyott akkumulátorot. A töltés megkezdése előtt az akkumulátor olyan helyre kell vinni, ami lehetővé teszi az elektrolit teljes kivadását. Ne melegítsé az akkumulátorat a kiengedés megyorsítása érdekében.

Ne hagyja, hogy a folyadék kicscenjen az akkumulátorból. Ha a folyadék az akkumulátorból kifolyik az akkumuláltortoltőre, az zárlatot, és ennek következtében az eltét és az egészséget veszélyeztető áramütést okozhat.

## AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ KEZELÉSE

### *Az akkumuláltortolt előkészítése a töltésre*

Meg kell ismerni, és be kell tartani az akkumulátorral együtt szállított kezelési utasítást. Az un. „nedves típusú” savas ólomakkumulátorokban ellenőrizni kell az elektrolit szintjét, és esetleg fel kell tölteni desztillált vízzel az akkumulátor dokumentációjában megadott szintig. Az elektrolit szintjének feltöltésének pontosan be kell tartani az akkumulátor dokumentációjában lévő utasításokat.

Csatlakoztassa az akkumulátor sarkaihoz az akkumuláltortolt kapcsait, vigyázva arra, hogy a töltő „+” jelrel megjelölt kapcsát az akkumulátor „+” jelrel jelölt sarkához, a töltő „-“ jelrel megjelölt kapcsát pedig az akkumulátor „-“ jelrel jelölt sarkához csatlakoztassa.

Csatlakoztassa a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolajzatába.

Nyomja meg, és tartsa benyomva kb. 0,5 másodpercig az „ON/OFF” jelű nyomógombot, bekapcsolódik az áramellátás, és a kijelzőn el kezd villogni a „000” jelzés. Az akkumuláltortolt készenléti állapotba kerül. Az akkumuláltortolt bármilyen üzemállapotban történő kikapcsolásához kb. 1 másodpercig benyomva kell tartani az „ON/OFF” gombot.

### *A nyomógombok funkciójának magyarázata*

A „BATTERY TYPE” (az YT-8303-ban) nyomógombbal lehet kiválasztani az akkumulátor típusát. A választást a következő diódák valamelyikének felfoguládása igazolja vissza: „GEL” zselés ólom akkumulátor jelent; az „AGM” az AGM akkumulátor jelöli; a „WET” savas ólom akkumulátor. Kétség esetén, hogy milyen akkumulátorról van szó, a gyártóhoz vagy az eladóhoz kell fordulni a típus megállapítása céljából.

„2/6/12 A SELECT” (az YT-8302-ben); „2/6/10/15 A SELECT” (az YT-8303-ban) nyomógombbal lehet kiválasztani a töltőáramot amperben, a kiválasztott érték megjelenik az akkumuláltortolt kijelzőn. A töltés az érték kiválasztása után kb. 1 másodperccel kezdődik meg.

A töltőáram kiválasztásakor az akkumulátor gyártójának útmutatása alapján kell eljárni, de az alábbiakban megadunk egy táblázatot, amely lehetővé teszi egy adott teljesítményű akkumulátorhoz szükséges töltőáram tájékoztató értékének meghatározását.

Töltőáram	Az akkumulátor kapacitása
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE” nyomógombot ha megnyomja készenléti állapotban vagy töltés közben, a kijelzőn megjelenik az akkumulátor pillanatnyi feszültsége.

„12V DC OUTPUT” nyomógombot megnyomva amikor az akkumuláltortolt készenléti állapotban van, a kijelzőn megjelenik a töltő házának hátfalán található, 12 V-os dugaszolajzaton lévő egyenfeszültség értéke. Ennek a nyomógombnak az ismételt megnyomása lekapcsolja a feszültséget a 12 V-os dugaszolajzatról, és az akkumuláltortolt visszatér készenléti állapotba.

### *A LED kijelzők jelentésének magyarázata*

„AMP” – világít töltés közben vagy a 12 V-os egyenáramú dugaszolajzat üzemelésekor,

„VOLT” – világít, amikor a „BATTERY VOLTAGE” nyomógomb segítségével ellenőrzi az akkumulátor feszültségét,

„FAULT” – világít, ha a művelet hibával zártult,

„CHARGING” – világít az akkumulátor töltése közben,

„FULL” – világít az akkumulátor töltésének befejeződésekor,

„WET”, „AMG”, „GEL” – jelzi, hogy milyen akkumulátortípus választott ki.

## A LED kijelző üzenetei

Üzenet	Jelentés	A probléma megoldása
000	Az akkumulátorral készenléti állapotban van	
CHE	A töltési eljárás megkezdése előtt ellenőrizni kell az akkumulátor állapotát	
05.8	Töltőáram az akkumulátor töltése közben, vagy a 12 V-os dugaszolóaljzatra szállított áram	
F01	Nincs érintkezés az akkumulátor sarkaival Zárat az akkumulátorral csatlakozón	Csatlakoztassa újra az akkumulátorral csipeszeit az akkumulátor sarkaira
F02	Felcserélt polarizáció	Kapcsolja ki az akkumulátorral, és vegye le az akkumulátorral csatlakozót az akkumulátorról, majd csatlakoztassa újra, ügyelve a helyes polarizációra
F03	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy meg lehessen kezdeni a töltést. Sérült az akkumulátor cellája 6 V-os akkumulátor csatlakozattak	Kapcsolja ki az akkumulátorral, és vegye le az akkumulátorral csatlakozót az akkumulátorról, majd csatlakoztasson megfelelő akkumulátor
F04	Nem megfelelő töltőáramot állítottak be. Zárat az akkumulátor belsejében	Állítsan be más töltőáramot. Ha az üzenet megismétlődik, az záratot jelezhet az akkumulátor belsejében.
F05	Az akkumulátorral csatlakozója nem érintkezik az akkumulátor sarkával. Az akkumulátorral leállította a töltést, és 25 másodpercen keresztül figyelmezettő hangjelzést ad.	Ellenőrizze az akkumulátorral és az akkumulátor csatlakozását.
FUL	Az akkumulátor fel lett töltve. Az akkumulátorral kölcsönösen törhető áramot ad, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban tartsa, amíg az akkumulátorral le nem választják.	

## 12 V-os, egyenáramú dugaszolóaljzat

Az akkumulátorral el van látni egy 12 V-os, egyenáramú dugaszolóaljzattal a ház hátulsó oldalán. Lehetővé teszi különféle berendezések megtáplálását legfeljebb 12 A erősségű egyenárammal. Az erre a dugaszolóaljzatra csatlakoztatott berendezés teljesítménye nem haladhatja meg a 140 W-ot.

Az akkumulátorral készenléti állapotában nyomja meg a „12V DC OUTPUT” nyomógombot, csatlakoztassa a berendezést a dugaszolóaljzatra, és indítsa be a berendezés kezelési utasításában leírtaknak megfelelően eljárva.

A munka befejezése után kapcsolja ki a berendezést, és csatlakoztassa le az egyenáramú dugaszolóaljzatról. Nyomja meg újra a „12V DC OUTPUT” nyomógombot, hogy az akkumulátorral ismételten készenléti állapotba kerüljön.

Kapcsolja ki az akkumulátorral.

## A BERENDEZÉS KARBANTARTÁSA

A berendezés nem igényel semmiféle speciális karbantartást. A szennyezettség elleni védelemhez mindenkorban használható a vízzel tisztítás, amelynek a nyomása nem haladja meg a 0,3 MPa-t.

Minden használat előtt és után ellenőrizni kell a vezetékek csatlakozóinak állapotát. Meg kell őket tisztítani a korrozió nyomatéktól, ami akadályozhatja az elektromos áram folyását. El kell kerülni, hogy a csatlakozók beszennyeződjenek az akkumulátor elektrolitjével. Ez meggyorsítja a korrozió folyamatát.

Az akkumulátor töltött száraz, kívülállók, különösen gyermekek számára elzárt helyen kell tartani. A tárolás során ügyelni kell arra, hogy a kábelek és elektromos vezetékek ne sérüljenek meg.

## CARACTERISTICI PRODUS

Redresorul este un dispozitiv care permite încărcarea diferitelor tipuri de acumulatori. Redresorul convertește curentul și tensiunea din rețeaua electrică, la parametrii care permit încărcarea în condiții de siguranță a acumulatorului. Atunci când este încărcat acumulatorul funcționează în corespunzător, iar acest lucru extinde semnificativ durata de exploatare a acumulatorului.

Redresorul este dotat cu protecție anti scurtcircuit și protecție împotriva suprăîncărcării acumulatorului.

Exploatarea corespunzătoare, fiabilă și în condiții de siguranță depinde de exploatarea corectă a dispozitivului și de aceea:

**Înainte de a începe exploatarea dispozitivului trebuie să citiți toată instrucțiunea și să o păstrați.**

Furnizorul nu va răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea normelor de siguranță și a recomandărilor din prezenta instrucție.

Indicatoarele montate pe carcasa dispozitivului nu sunt aparate de măsurare în sensul legii: „Legea metrologiei”

## INFORMAȚII TEHNICE

Parametru	Unitate de măsură	Valoare	
Nr catalog		YT-8302	YT-8303
Tensiune rețea	[V a.c.]	230	230
Frevență rețea	[Hz]	50	50
Curent rețea	[A]	1,24	1,59
Tensiune nominală de încărcare	[V d.c.]	12	12
Curent de încărcare	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Capacitate acumulator	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Clasă izolarei		II	II
Nivel protecție		IPX0	IPX0
Masa	[kg]	1,3	1,9

## CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Dispozitivul nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, de asemenea de persoane fără experiență și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu referire la utilizarea dispozitivului de către persoanele responsabile pentru siguranța acestora.

Trebuie să supravegheati copiii, ca să nu se joace cu dispozitivul.

Redresorul este destinat doar pentru încărcarea acumulatorilor plumb-acid. Încărcarea altor tipuri de acumulatori poate provoca electrocutarea și punere în pericol sănătatea și viața utilizatorului.

Se interzice încărcarea bateriilor care nu sunt reîncărcabile!

În timpul încărcării acumulatorul trebuie să fie situat într-un loc bine ventilat, se recomandă încărcarea acumulatorului la temperatură camerei.

Redresorul este conceput pentru a fi utilizat în îcăperi și se interzice expunerea acestuia la umiditate inclusiv precipitații.

Redresorul care posedă clasa I de izolare electrică trebuie să fie conectat la prizele dotate cu cablu de protecție.

În cazul încărcării acumulatorilor care se află în instalația electrică a mașinii trebuie să conectați mai întâi borna redresorului la bornele acumulatorului, care nu este cuplat la șasiul mașinii, iar apoi trebuie să cuplați cea de-a doua bornă a redresorului la șasiul de departe de acumulator și instalația de alimentare cu combustibil. Apoi trebuie să cuplați sticherul redresorului la priza de alimentare. După ce ati terminat încărcarea trebuie să decuplați mai întâi sticherul redresorului de la priza de alimentare, iar apoi să decuplați bornele redresorului.

Nu lăsați niciodată redresorul cuplat la rețeaua de alimentare. Scoateți mereu sticherul cablului de alimentare din priza de rețea. Trebuie să respectați marcajele de polaritate a redresorului și acumulatorului.

Înainte să începeți încărcarea acumulatorului trebuie să citiți și să respectați instrucțiunile referitoare la încărcare care au fost trimise de către producătorul acumulatorului.

Acumulatorul și redresorul trebuie amplasate mereu pe o suprafață dreaptă, plată și tare. Nu îclinați acumulatorul.

Înainte de a conecta sticherul cablului de alimentare al redresorului trebuie să vă asigurați dacă parametrii cablului de alimentare corespund parametrilor inscripționați pe plăcuță cu parametrii a redresorului.

Redresorul trebuie amplasat cât mai departe de acumulator, atât cât permite cablurile cu borne. Nu trebuie să întindeți foarte tare cablurile. Nu amplasați redresorul peste acumulatorul pe care îl încărcați sau direct deasupra acestuia. Vaporii care sunt generați în timpul încărcării acumulatorului pot duce la coroziunea pieselor din interiorul redresorului, ceea ce poate provoca deteriorarea acestuia.

Nu fumați, nu vă apropiați cu foc deschis de acumulator.

Nu atingeți bornele redresorului dacă este conectat la rețeaua de alimentare.

Nu porniți motorul atunci când încărcați acumulatorul.

Înainte de fiecare utilizare trebuie să verificați starea redresorului, inclusiv starea cablului de alimentare și a cablelor de încărcare. În cazul în care observați niște defecte nu utilizați redresorul. Cablurile deteriorate trebuie schimbată cu unele noi într-un sevis autorizat.

Înainte de a întreține redresorul trebuie să vă asigurați că ați decuplat ștecherul cablului de alimentare de la priza de rețea. Redresorul trebuie păstrat într-un loc care nu este accesibil persoanelor neautorizate, în special copiilor. De asemenea trebuie să vă asigurați că în timpul utilizării acestuia redresorul se va afla într-un loc care nu este accesibil persoanelor neautorizate, în special copiilor.

Înainte de a conecta bornele redresorului, asigurați-vă, că bornele acumulatorului sunt curate și nu prezintă urme de coroziune. Trebuie să asigurați cel mai bun contact electric posibil între borna acumulatorului și borna redresorului.

Nu încărcați niciodată acumulatorul dacă este înghețat. Înainte să începeți încărcarea trebuie să mutați acumulatorul într-un loc, care să permită dezghețarea completă a electrolitului. Nu încălziți acumulatorul pentru a grăbi dezghețarea.

Nu permiteți ca lichidul din acumulator să se scurgă. Scurgerea lichidului pe redresor poate provoca scurtcircuit ceea ce poate cauza electrocutare care poate pune în pericol sănătatea și viața.

## UTILIZAREA REDRESORULUI

### Pregătirea acumulatorului pentru încărcare

Trebuie să citiți și că respectați instrucțiunile de încărcare livrate împreună cu acumulatorul. În acumulatorile plumb-acid numite „tip umed” trebuie să verificați nivelul de electrolit și să-l completați eventual cu apă distilată până la nivelul indicat în documentația acumulatorului. Atunci când completați nivelul de electrolit trebuie să respectați strict indicațiile menționate în documentația acumulatorului.

Cuplați bornele redresorului la bornele acumulatorului, asigurați-vă că borna marcată cu „+” este conectată la borna acumulatorului marcată cu „+” și că borna redresorului marcată cu „-” este cuplată la borna acumulatorului marcată cu „-“.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la priza de rețea.

Apăsați și țineți aprox. 0,5 secunde butonul marcat „ON/OFF”, alimentarea porneste și pe afișaj va apărea simbolul „000”. Redresorul este pregătit pentru funcționare. Pentru a opri redresorul pe durata oricărei etape de funcționare trebuie să țineți apăsat aprox. 1 secundă butonul „ON/OFF”.

### Explicarea funcțiilor butoanelor

„BATTERY TYPE” (pentru YT-8303) – vă permite să selectați tipul acumulatorului încărcat. Selectarea va fi confirmată atunci când se aprind diodele: „GEL” – pentru acumulatori plumb-gel; „AGM” – pentru acumulatori AGM; „WET” – pentru acumulatori plumb-acid. În cazul în care aveți dubii cu referire la tipul acumulatorului trebuie să luați legătura cu producătorul sau vânzătorul pentru a stabili tipul acestuia.

„2/6/12 A SELECT” (pentru YT-8302); „2/6/10/15 A SELECT” (pentru YT-8303) – vă permite să selectați intensitatea curentului de încărcare în amperi, valoarea selectată va fi afișată pe afișajul redresorului. Redresorul va începe încărcarea după aprox. 1 secundă de la selectarea valorii.

Atunci când selectați valoarea intensității curentului de încărcare, trebuie să respectați indicațiile producătorului acumulatorului, dar mai jos vă prezentăm un tabel, care vă permite să stabiliți intensitatea curentului de încărcare pentru capacitatea respectivă a acumulatorului.

Intensitate curent de încărcare	Capacitate acumulator
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE” – apăsați acest buton atunci când redresorul este pornit sau în timpul încărcării pentru a vizualiza tensiunea actuală a acumulatorului.

„12V DC OUTPUT” – dacă apăsați acest buton atunci când redresorul este pornit veți selecta tensiunea la priza de 12 V de curent continuu care se află în spatele carcasei redresorului. Dacă apăsați din nou acest buton tensiunea de la priza de 12 V va fi decuplată, iar redresorul va trece în stand-by.

### Explicarea indicatorilor LED

„AMP” – se aprinde în timpul încărcării sau funcționării prizei de 12 V de curent continuu,

„VOLT” – se aprinde atunci când verificăți tensiunea acumulatorului cu butonul „BATTERY VOLTAGE”;

„FAULT” – se aprinde atunci când operaționarea respectivă se termină cu o eroare,

„CHARGING” – se aprinde atunci când acumulatorul se încarcă,

„FULL” – se aprinde atunci când procesul de încărcare al acumulatorului se termină,

„WET”, „AMG”, „GEL” – confirmă selectarea tipului corespunzător de acumulator.

## Mesaje afișaj LED

Mesaj	Sens	Soluție problemă
000	Redresor stand-by	
CHE	Verificați starea acumulatorului înainte de a începe procesul de încărcare	
05.8	Intensitatea curentului de încărcare la modul de încărcare al acumulatorului sau a curentului alimentat de priza de 12 V	
F01	Lipsă conexiune cu bornele acumulatorului; Scurtcircuit borne redresor	Cumplați din nou bornele redresorului la bornele acumulatorului
F02	Polarizare inversă	Opriti redresorul și decuplați bornele redresorului de la acumulator, conectați din nou și asigurați-vă că ajă păstrat polarizarea corespunzătoare
F03	Tensiunea acumulatorului este prea mică pentru a începe procesul de încărcare; Celulele acumulatorului sunt deteriorate S-a cuplat acumulatorul la 6V	Opriti redresorul și decuplați bornele redresorului de la acumulator, cuplați din nou acumulatorul corespunzător
F04	Intensitatea curentului de alimentare este necorespunzătoare; Scurtcircuit în acumulator	Setați o altă intensitate a curentului de încărcare, iar dacă mesajul se repetă acest lucru poate însemna că a avut loc un scurtcircuit în acumulator
F05	Borna redresorului a pierdut contactul electric cu borma acumulatorului. Redresorul a oprit încărcarea și emite un semnal sonor de atenționare timp de 25 de secunde.	Verificați conexiunea dintre redresor și acumulator.
FUL	Acumulatorul este încărcat. Redresorul asigură tensiune de menținere cu scopul de a menține acumulatorul încărcat până la decuplarea redresorului.	

### Priza de curent continuu 12 V

Redresorul este dotat cu o priză de curent continuu de 12 V situată în spatele carcasei. Aceasta asigură alimentarea dispozitivelor cu un curent continuu cu tensiune ce nu depășește 12 A. Puterea dispozitivului conectat la această priză nu poate să depășească valoarea maximă de 140 W.

La modul stand-by al redresorului apăsați butonul „12V DC OUTPUT”, cuplați dispozitivul la priză și porniți-l conform instrucțiunii acestuia.

După ce încărcarea s-a terminat opriți dispozitivul și decuplați-l de la priza de curent continuu. Apăsați din nou butonul „12V DC OUTPUT”, pentru a trece redresorul la modul stand-by.

Opriti redresorul.

## ÎNTREȚINERE DISPOZITIV

Dispozitivul nu necesită operațuni speciale de întreținere. Carcasa murdară trebuie spălată cu o pânză moale sau cu un jet de aer comprimat cu presiune nu mai mare de 0,3 MPa.

Înainte și după fiecare utilizare trebuie să verificați starea bornelor de pe cabluri. Trebuie să le curățați de toate urmele de corozie, care ar putea împiedica fluxul de curent electric. Trebuie să evitați murdărirea bornelor cu electrolit din acumulator. Acest lucru grăbește procesul de coroziune.

Dispozitivul trebuie să păstreze într-un loc uscat și rece care nu este accesibil persoanelor neautorizate, în special copiilor. Asigurați-vă că în timpul depozitării cablurile electrice nu s-au deteriorat.

## PROPIEDADES DEL DISPOSITIVO

El rectificador es un dispositivo que puede usarse para cargar distintos tipos de acumuladores. El rectificador transforma la corriente eléctrica y la tensión de la red electroenergética en una corriente y tensión que permiten cargar un acumulador de una manera segura. Por medio de la carga es más fácil asegurar el funcionamiento correcto del acumulador, lo cual prolonga significativamente el periodo de vida del acumulador.

El rectificador tiene una protección contra cortocircuito y una protección contra la sobrecarga del acumulador.

El funcionamiento correcto, infalible y seguro del dispositivo depende de su operación correcta, por lo cual:

### **Antes de empezar a operar la herramienta, lea todo el manual y guárdelo.**

El proveedor no se responsabiliza por los daños ocurridos a causa de la violación de las reglas de seguridad o de las recomendaciones del presente manual.

Los indicadores instalados en la caja del dispositivo no son medidores, de acuerdo con la Ley de Mediciones.

## DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Unidad de medida	Valor	
Número de catálogo		YT-8302	YT-8303
Tensión de la red	[V a.c.]	230	230
Frecuencia de la red	[Hz]	50	50
La corriente eléctrica de la red	[A]	1.24	1.59
La tensión nominal de carga	[V d.c.]	12	12
La corriente eléctrica de carga	[A]	2/6/12	2/6/10/15
Capacidad del acumulador	[Ah]	6 - 200	6 - 200
Clase de aislamiento		II	II
Grado de protección		IPX0	IPX0
Masa	[kg]	1.3	1.9

## CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El dispositivo de debe ser utilizado por personas (entre ellas niños) con una capacidad física, sensorial o mental disminuida, así como por personas carentes de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan sido capacitadas en el funcionamiento del dispositivo por personas responsables por su seguridad.

Es menester supervisar a los niños, para que no jueguen con el dispositivo.

El rectificador ha sido diseñado únicamente para la carga de los acumuladores ácido-plomo. En el caso de ser usado para la carga de otro tipo de acumuladores, el usuario corre el peligro de un choque eléctrico con potenciales consecuencias peligrosas para la salud y la vida.

¡Se prohíbe cargar baterías no recargables!

Durante la carga el acumulador debe estar colocado en un lugar adecuadamente ventilado; se recomienda cargar el acumulador en la temperatura del ambiente.

El rectificador ha sido diseñado para usarse en los interiores, por lo cual se prohíbe exponerlo a la humedad y precipitaciones atmosféricas.

Los rectificadores de la clase de aislamiento eléctrico I deben conectarse a los enchufes equipados con un conductor de protección.

En el caso de cargar acumuladores localizados en la instalación eléctrica de un vehículo, es menester primero conectar el borne del rectificador al borne del acumulador, el cual no esté conectado al chasis del vehículo, y después conectar el otro borne del rectificador al chasis, lejos del acumulador y de la instalación de combustible. Luego es necesario conectar la clavija del rectificador a la toma de corriente.

Habiendo terminado la carga, primero se debe desconectar la clavija del rectificador de la toma de corriente, y luego desconectar los bornes del rectificador.

No se debe nunca dejar el rectificador conectado a la red eléctrica. Es menester siempre sacar la clavija del cable de alimentación de la toma de corriente.

Se deben seguir las indicaciones de la polaridad del rectificador y el acumulador.

Antes de comenzar la carga del acumulador, es menester familiarizarse con las instrucciones de carga provistas por el fabricante del acumulador.

El acumulador y el rectificador deben siempre colocarse sobre una superficie plana y dura. No incline el acumulador.

Antes de conectar la clavija del cable de alimentación del rectificador, asegúrese de que los parámetros de la red de alimentación correspondan a los parámetros indicados en la placa de características del rectificador.

El rectificador debe colocarse lo más lejos posible del acumulador, lo más que lo permitan los cables con los bornes. Los cables

no deben sobre tensarse. No coloque el rectificador sobre el acumulador que está siendo cargado o directamente encima de él. Los vapores generados durante la carga del acumulador pueden causar la corrosión de los elementos dentro del rectificador, lo cual puede estropearlo.

No fume y no se acerque con lumbre al acumulador.

Nunca toque los bornes del rectificador mientras éste permanezca conectado a la red de alimentación.

Nunca arranque el motor durante la carga del acumulador.

Antes de cada uso, se deben verificar las condiciones del rectificador, incluidas las condiciones del cable de alimentación de los conductores de carga. En el caso de observar cualquier deterioro, no se debe usar el rectificador. Los cables y conductores deteriorados deben reemplazarse en un taller especializado.

Antes de ejecutar cualquier operación de mantenimiento del rectificador, asegúrese de que la clavija del cable de alimentación haya sido desconectada del enchufe de la red eléctrica.

El rectificador debe almacenarse en un lugar inaccesible para personas no autorizadas, especialmente niños. También durante el trabajo, asegúrese de que el rectificador esté en un lugar inaccesible para personas no autorizadas, especialmente niños.

Antes de conectar los bornes del rectificador, asegúrese de que los bornes del acumulador estén limpios y libres de corrosión.

Asegure el mejor contacto eléctrico posible entre el borne del acumulador y el borne del rectificador.

Nunca cargue un acumulador congelado. Antes de comenzar la carga, traslade el acumulador a un lugar en el cual el electrolito pueda descongelarse completamente. No caliente el acumulador para acelerar la descongelación.

No permita ninguna fuga del líquido del acumulador. La fuga del líquido sobre el rectificador puede causar un cortocircuito y producir un choque eléctrico potencialmente peligroso para la salud y la vida.

## OPERACIÓN DEL RECTIFICADOR

### *Preparación del acumulador para la carga*

Familiarícese con las instrucciones de carga provistas con el acumulador y obsérvelas. En los acumuladores „húmedos” ácido-plomo es menester verificar el nivel de electrolito y en el caso de que sea necesario completarlo con agua destilada hasta el nivel determinado en la documentación del acumulador. Completando el nivel de electrolito, observe estrictamente las recomendaciones indicadas en la documentación del acumulador.

Conecte los bornes del rectificador a los bornes del acumulador, asegurándose de que el borne del rectificador indicado con un „+” esté conectado al borne del acumulador indicado con un „+” y que el borne del rectificador indicado con un „-” esté conectado al borne del acumulador indicado con un „-”.

Conecte la clavija del cable de alimentación al enchufe de la red eléctrica.

Presione el botón „ON/OFF” (ENCENDIDO/APAGADO) y manténgalo por aproximadamente 0.5 s; se activará la alimentación del dispositivo, y en su pantalla aparecerá el símbolo „000”. El rectificador está en el modo de espera. Para apagar el rectificador durante cualquier modo de funcionamiento, mantenga el botón „ON/OFF” oprimido por aproximadamente 1s.

### *Explicación de las funciones de los botones*

„BATTERY TYPE” (en el YT-8303) – permite seleccionar el tipo del acumulador a cargarse. La selección es confirmada con los diodos que se iluminan: „GEL” significa acumulador plomo-gel; „AGM” significa acumulador AGM; „WET” significa acumulador ácido-plomo. En el caso de cualquier duda, comuníquese con el fabricante o el vendedor para verificar el tipo del acumulador.

„2/6/12 A SELECT” (SELECCIONAR 2/6/12 A) (en el YT-8302); „2/6/10/15 A SELECT” (SELECCIONAR 2/6/10/15 A) (en el YT-8303) – permite seleccionar la corriente eléctrica de carga en amperes; el valor seleccionado será indicado en la pantalla del rectificador. El rectificador comenzará la carga aproximadamente 1s después de terminada la selección del valor.

Seleccionando el valor de la corriente eléctrica de carga, observe las instrucciones del fabricante del acumulador, aunque la tabla que se presenta a continuación permitirá determinar aproximadamente la corriente eléctrica de carga para la capacidad del acumulador.

La corriente eléctrica de carga	Capacidad del acumulador
2 A	6 - 20 Ah
6 A	20 - 40 Ah
10 A (12A)	40 - 100 Ah
15 A	50 - 200 Ah

„BATTERY VOLTAGE” (TENSIÓN DEL ACUMULADOR) – si el botón se oprime en el modo de espera o durante la carga, en la pantalla se indicará la tensión actual del acumulador.

„12V DC OUTPUT” (SALIDA 12V DC) – si el botón se oprime en el modo de espera del rectificador, la tensión será suministrada al enchufe 12 V DC, localizado en la parte trasera de la caja del rectificador. Si el botón se oprime de nuevo, la tensión dejará de ser suministrada al enchufe 12 V DC y el rectificador regresará al modo de espera.

### *Explicación de los significados de los indicadores LED*

„AMP“ (AMPERES) – está iluminado durante la carga o el funcionamiento del enchufe 12 V DC,  
 „VOLT“ (VOLTIOS) – está iluminado en el momento de verificación del acumulador, por medio del botón „BATTERY VOLTAGE“,  
 „FAULT“ (FALLA) – está iluminado en el caso de una operación fallida,  
 „CHARGING“ (CARGA) – está iluminado durante el proceso de carga del acumulador,  
 „FULL“ (LLENO) – está iluminado en el caso de concluir el proceso de carga del acumulador,  
 „WET“, „AMG“, „GEL“ – confirma la selección del tipo adecuado del acumulador.

### *Comunicados de la pantalla LED*

Comunicado	Significado	Solución del problema
000	Modo de espera del rectificador	
CHE	Verificar el estado del acumulador antes de comenzar el proceso de carga	
05.8	La corriente eléctrica de carga en el modo de carga del acumulador o la corriente eléctrica suministrada al enchufe 12 V	
F01	No hay conexión con los bornes del acumulador; Cortocircuito los bornes del rectificador	Conecte de nuevo los bornes del rectificador a los bornes del acumulador
F02	Polaridad invertida	Apague el rectificador y desconecte los bornes del rectificador del acumulador; conéctelos de nuevo, asegurándose de la polaridad correcta
F03	La tensión del acumulador es demasiado baja para comenzar la carga; Celdas del acumulador dañadas Acumulador 6V conectado	Apague el rectificador y desconecte los bornes del rectificador del acumulador; conecte de nuevo el acumulador correcto
F04	La corriente eléctrica de carga inadecuada; Cortocircuito dentro del acumulador	Seleccione otra corriente eléctrica de carga; si el comunicado se repite, puede haber un cortocircuito dentro del acumulador
F05	El borne del rectificador ha perdido contacto eléctrico con el borne del acumulador. El rectificador interrumpe la carga y emite una señal sonora de advertencia por 25 s.	Verifique la conexión del rectificador y el acumulador.
FUL	El acumulador ha sido cargado. El rectificador suministra la tensión de conservación, cuyo objetivo es mantener la carga del acumulador hasta que el rectificador sea desconectado.	

### *Enchufe de corriente continua 12 V*

El rectificador está equipado con un enchufe de corriente continua 12 V, localizado en la parte trasera de la caja. El enchufe permite alimentar dispositivo con la corriente continua, cuya intensidad no debe rebasar 12 A. La potencia del dispositivo conectado al enchufe no debe exceder 140 W.

Presione el botón „12V DC OUTPUT“ en el modo de espera del rectificador, conecte el dispositivo al enchufe y actívelo, actuando de acuerdo con el manual del dispositivo.

Habiendo terminado el trabajo, apague el dispositivo y desconéctelo del enchufe de la corriente continua. Oprima de nuevo el botón „12V DC OUTPUT“, para que el rectificador pase al modo de espera.

Apague el rectificador.

### **MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO**

El dispositivo no requiere de ningún mantenimiento especial. La caja debe limpiarse con un trapo suave o la corriente del aire comprimido, cuya presión no debe exceder 0.3 MPa.

Antes y después de cada uso, debe verificarse el estado de los bornes de los conductores. Límpielos de toda corrosión que pueda alterar el flujo de la corriente eléctrica. Evite que los bornes sean contaminados con el electrolito del acumulador, lo cual aceleraría el proceso de corrosión.

El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de las personas no autorizadas, particularmente niños. Asegúrese de que durante el almacenaje los cables y los conductores eléctricos no sean estropeados.